







- Opékací páničky myjte ručne. Opékací páničky nelze mýt v myčce na nádobí.
- Po vycístení opékací páničky vždy usúste utierkou a nechte je uschnout na vzduchu s úchytem nahofe.
- Necistéte vnitrek či povrch pŕistroje abrazívou houbičkou alebo ocelovou vlnou, jelikož to poškodi kryci náter.
- Spotrebčí nikdy neponárajte do vody ani jiné kapaliny. Spotrebčí není vhodný pro mytí v myčce.

#### PROSTREDÍ

 Tento spotrebčí by nemel byť po ukončení životnosti vyhazován do domoviného odpadu, ale musí byť dovezen na centrálny sberné miesto k recyklaci elektroniky a domácich elektrických spotrebčí. Symbol na spotrebčí, návod k obsluze a obal vás na tento dôležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotrebčí sú recyklovateľné. Recykláciu použitých domáčich spotrebčí významne prispiejať k ochrane životného prostredia. Na informace vztahujúce sa ke sbernému miestu sa zopriejte na miestnym obecním úradom.

#### Podpora

Všetky dostupné informace a náhradné díly naleznete na adrese [www.princesshome.eu!](http://www.princesshome.eu)

## SK Používateľská príručka

### BEZPEČNOSŤ

- V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akejkoľvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu.
- Zariadenie nikdy nepremiestňujte za kábel a dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
- Spotrebčí je treba umiestniť na stabilnú, rovnú plochu.
- Používateľ nesmie nechať spotrebčí bez dozoru, keď je pripojený k napájaniu.
- Tento spotrebčí sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
- Tento spotrebčí nesmiej používať deti mladších ako 8 rokov. Tento spotrebčí smejú detí staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znižené fyzičké, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patrčných skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhe spotrebčí a príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so spotrebčíom. Spotrebčí a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Cistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ktoré sú mladšie ako 8 rokov a bez dozoru.
- Napájací kábel, zástrčku ani spotrebčí neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predložilo úrazu elektrickým prúdom.
- Spotrebčí a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Počas prevádzky spotrebčía môžu byť teploty prístupných povrchov vysoké.
- Zariadenie nie je určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému na diaľkové ovládanie.
- Aby ste predchádzali riziku požiaru, ohňa alebo šoku, nevystavujte toto zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
- Toto zariadenie je určené iba na používanie v domácnosti a na podobné účely a smie sa používať, napríklad:

  - v kuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch, kanceláriach a v iných profesionálnych priestoroch.
  - Smú ho používať klienti hotelov, motelov a iných priestorov, ktoré majú ubytovací charakter.
  - V turistických ubytovniach.
  - Na farmách.



Tento výrobok spĺňa požiadavky zhody podľa platných európskych predpisov alebo smerníc.



Uzemnenie

 Tento symbol sa používa na označenie materiálov určených na styk s potravinami v Európskej únii, ako je definované v nariadení (ES) č. 1935/2004.

 The Green Dot je registrovanou obchodnou značkou Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH a ako obchodná značka je celosvetovo chránená. Toto logo smú používať vylučne zákazníci spoločnosti DSD GmbH, ktorí majú platnú zmluvu s používaním ochranej známky, alebo spoločnosti zaobärajúcej sa odpadovým hospodárstvom v rámci Spolkovej republiky Nemecko. To platí aj pre reprodukciu loga treťimi stranami v slovenčine, encyklopédii alebo elektronickej databáze, ktorá obsahuje referenčnú príručku.

 Separovaný zber / Overte si pokyny vydané miestnu samosprávou.



Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné pod podmienkou rozsirenej zodpovednosti výrobcu. V záujme lepšieho spracovania odpadu ho zlikvidujte oddelené podľa znázornených symbolov na obale. Logo Triman platí len vo Francúzsku.



Symbol univerzálnej recyklácie, logo alebo ikona je medzinárodne uznaným symbolom, ktorý sa používa na označenie recyklovateľných materiálov. Symbol recyklácie spadá do verejnej oblasti a nie je ochrannou známkou.



Odpad z elektrických výrobkov sa nesmie likvidovať spolu s odpadom z domácností. Recyklyte, prosím, v príslušných zariadeniach. Informácie o recyklácii sú dostupné na miestnom úrade alebo v miestnej predajni.

#### POSLEDNÉ KOMPONENTOV

1. Obojsstranne páničky na opekanie grilovacie/ploché
2. Opekania doska
3. Odkladacia doska
4. Podstavec
5. Regulátor teploty
6. Podnos na pečenie

#### PRED PRÝMÝM POŽIТИM

- Spotrebčí a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo spotrebčí odstráňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
- Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby zariadenia ostalo voľný priestor minimálne 10 cm. Teno výrobok nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
- Zasunite napájací kábel do zásuvky. (Poznámka: Pred pripojením zariadenia do siete sa uistite, že napätie uvedené na zariadení sa zhoduje s miestnym napätiom siete. Napätie 220V-240V- 50/60Hz).
- Po prvom zapnutí ohreváca sa objaví mierny zápas. Je to normálne, zabezpečte dostatočné vetranie. Tento zápas je len dočasny a čoskoro vyprchá.

#### POUŽIVANIE

##### Pokyny pre montáž

- Základnu postavte na čistý rovný povrch, kde chcete variť.
- Varme plátne majú dve strany:
  - Strana s rebrivým povrchom je určená na grilovanie steakov, hamburgerov, kuriat, morských plodov a zeleniny.
  - Strana s hladkým povrhom je ideálna na opekanie slaniny, vajec, palacíniek, panini a opekaných sendvičov (pozri obrázok !!!).
- Vyberte si stranu, na ktorej chcete variť a plátno postavte na základnu vybranou stranou nahor. Je dôležité, aby ste plátno na základnu umiestnili správne.
- Napájací kábel zapojte do elektrickej zástrčky. Teraz môžete začať s varením.

##### Návod na použitie

- Po riadnom zmontovaní grilu a až budete pripravení na varenie, otočte regulátory teploty na požadované nastavenie teploty.
- Nepoužívajte kovové náradie, aby sa predložilo poškodeniu nelepkivého povrchu.
- Pri opekaní potravín na plátne dbajte na to, aby ste ich pravidelne otačali.
- Maso neprepichujte; vytiekla by z neho štava a stratio by svoju chut'.
- Po pečení je potrebné z plátna okamžite odstrániť všetky zvyšné kúsky potravín, aby sa predložilo ich plepeniu na plátne.
- Na grilovaciu plátnu nikdy nedávajte zmrazené potraviny, tepelný šok by mohol plátnu poškodiť.

##### Pokyny na opekanie

- Ingrediencie dajte do panvice. V prípade potreby pridajte trochu oleja či masla.
- Panvičky sa môžu používať aj na pečenie mäsa, ak je nakrájané na tenké lúče.
- Panvičky postavte na opekaniu dosku, nikdy nepokladajte panvičky na grilovaciu dosku, pokiaľ sa používa.
- Pokiaľ panvičky nepoužívate, môžete ich odložiť na odkladaciu dosku.

##### ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte spotrebčí od elektrickej siete a počkajte, kým vychladne.
- Vnútro a okraje zariadenia utrite papierovou utierkou alebo jemnou handričkou.
- Zariadenie očistite vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte ostré a drsné čistiace prostriedky, špongii ani drôtenku, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Panvičky a opekanie umývajte ručne. Panvičky na opekanie nie je vhodné na umývanie v umývačke riadu.
- Po vycístení panvičky na opekanie vždy osušte utierkou a nechajte ich uschnúť na vzduchu s úchytkou smerom nahor.
- Vnútorný ani vonkajší povrch nečistite žiadnymi drsnými špongiami ani ocelovými drôtenkami, pretože by mohli poškodiť povrch.
- Elektrický spotrebčí nikdy neponárajte do vody ani iných kvapalín. Spotrebčí nie je vhodný do umývačky riadu.

#### ZIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotrebčí nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recykláčom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebčí. Tento symbol na spotrebčí, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebčí je možné recyklovať. Recykláciu použitých domáčich spotrebčíov vyražnou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zbernych miestach vám poskytnú miestne úrady.

#### Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na [www.princesshome.eu!](http://www.princesshome.eu)



Uzemnenie



Tento symbol sa používa na označenie materiálov určených na styk s potravinami v Európskej únii, ako je definované v nariadení (ES) č. 1935/2004.



The Green Dot je registrovanou obchodnou značkou Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH a ako obchodná značka je celosvetovo chránená. Toto logo smú používať vylučne zákazníci spoločnosti DSD GmbH, ktorí majú platnú zmluvu s používaním ochranej známky, alebo spoločnosti zaobärajúcej sa odpadovým hospodárstvom v rámci Spolkovej republiky Nemecko. To platí aj pre reprodukciu loga treťimi stranami v slovenčine, encyklopédii alebo elektronickej databáze, ktorá obsahuje referenčnú príručku.



Separovaný zber / Overte si pokyny vydané miestnu samosprávou.