

09-11-18 09:13

SK **VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE** Ďakujeme, že ste si kúpili zariadenie na signalizáciu dymu od spoločnosti Smartwares! Pred použitím zariadenia na signalizáciu dymu si dôkladne prečítajte tieto pokyny. Tieto informácie uchovajte na bezpečnom a ľahko prístupnom mieste na budúce použitie a údržbu. Ak máte akékoľvek otázky alebo ak hľadáte ďalšie informácie o zariadení na signalizáciu dymu, navštívte našu webovú stránku www.smartwares.eu.

Číslo značky/modelu: Smartwares RM175RF **Opis** : Zariadenie na signalizáciu dymu je založené na princípe fotobunky, čo znamená, že monitoruje prítomnosť dymu spôsobeného požiarom vo vzduchu. Tento prístroj obsahuje 2 x alkalické 1,5VDC AAbaterie so životnosťou 1 rok **Funkcia** : Signalizátor dymu je určený na upozornenie osôb, ktoré sa nachádzajú v blízkosti požiaru/dymu z požiaru, aby mali čas správne reagovať na nebezpečenstvo

Rozsah použitia : Zariadenie na signalizáciu dymu pre budovy s obytnou funkciou **DÔLEŽITÉ:**

Pozor : Signalizátor je určený na detekciu dymu, nedokáže zabrániť požiaru!

Pozor : Použitie signalizátora dymu je súčasťou protipožiarnej ochrany, rovnako ako hasiace prístroje, núdzové rebriky, laná, ale aj vaša voľba pri používaní stavebných materiálov na renováciu. Vždy sa uistite, že existuje evakuačný plán a prediskutujte ho s vašími deťmi. Zabezpečte, aby každú miestnosť bolo možné opustiť aj bez otvorenia dverí, napr. oknom. Ak existuje akákoľvek otázka príčiny poplachu, treba predpokladať, že poplach je spôsobený skutočným požiarom a dom treba okamžite evakuovať.

Výstraha : Zariadenia na signaliáciu dymu je potrebné vymeniť najneskôr po 10 rokoch od pôčiatočnej aktivity. Vyplňte dátum aktivácie na štítku s označením na výrobku a vyznačte dátum výmeny v kalendári.

POČIATOČNÁ AKTIVÁCIA

Pred montážou tohto zariadenia na signalizáciu dymu je dôležité aktivovať a vyskúšať prístroj. Zariadenie na signalizáciu dymu aktivujete a vyskúšate takto: Otvorte zariadenie (**pozri obrázok 1**). Vložte batériu (**pozri obrázok 2**). Zatvorte zariadenie na signalizáciu dymu a nechajte ho zapnuté asi 5 minút (prístroj sa kalibruje sám). Stlačte a podržte tlačidlo skúšky (**pozri obrázok 1a**), až kým nezačne zvuková signalizácia, a potom tlačidlo uvoľnite. Ak po stlačení tlačidla skúšky nezačne zvuková signalizácia, zariadenie na signalizáciu dymu nefunguje správne a je potrebné to konzultovať so spoločnosťou Smartwares.

MONTÁŽ

Pri montáži zariadenia na signalizáciu dymu upevnite základnú dosku pomocou dodaných skrutiek a signalizátor jemne dotiahnite na základnú dosku (**pozri obrázok 3**). Na zarúčenie optimálneho fungovania signalizátora dymu venujte náležitú pozornosť nižšie uvedeným odporúčaniam. Po inštalácii zariadenia na signalizáciu dymu vždy vyskúšajte jeho funkčnosť pomocou tlačidla skúšky.

Dôležité:

VAROVANIE: Aby nedošlo k úrazu, toto zariadenie musí byť bezpečne upevnené na strop podľa návodu na inštaláciu.

• Zariadenia na signalizáciu dymu by mali byť inštalované takým spôsobom, aby ich bolo možné dosiahnuť bez ohrozenia dymom požiaru, aby tak bolo možné spohľadivo odhaliť požiar v počiatočnej fáze.

• Požiadavky na zariadenia na signalizáciu dymu sa líšia v jednotlivých štátoch a regiónoch. Vždy kontrolujte príslušné požiadavky vo vašej oblasti na miestnych úradoch!

Kam umiestniť zariadenia na signalizáciu dymu?

- Do stredu stropu miestnosti
- Maximálna výška: 6m
- Vo vzdialenosti aspoň 50cm od stien/prekážok:
- Malé miestnosti so šírkou <1 m:
- Do stredu stropu
- Chodby s max. šírkou 3 m: max 15 m vzdialenosť medzi 2 zariadeniami na signalizáciu dymu. Max. 7,5 m od zariadení na signalizáciu dymu na prednej strane a na rohoch/križovatkách chodieb.
- Balkóny: Ak dĺžka a šírka balkóna je >2 m a výmera balkóna je >16 m², pod balkónom sa vyžaduje ďalšie zariadenie na signalizáciu dymu
- Na sklonoch strechy: Ak je sklon >20°, min. 50 cm a max. 1 m od vrchnej časti strechy. Ak je sklon ľf <20°, rovnako ako pri rovnom strepe. Ak je čiastočný sklon strechy: ak rovný strop má šírku <1 m, rovnako ako pri sklonových strechách. Ak rovný strop je široký >1 m, rovnako ako pri rovnom strepe.
- Stropné trámy (alebo podobné): Ak je výška <20 cm, montáž na strop alebo na trám. Ak je výška > 20 cm a oddelená časť > 36m² => medzi nimi sa vyžadujú ďalšie zariadenia na signalizáciu dymu.

Kam neumiestniť zariadenia na signalizáciu dymu?

- V blízkosti klimatizácie/Ventilačných systémov;
- Na miesta, kde môžu vetrania brániť napríklad závesy atd.;
- V miestnostiach, kde môže teplota dosiahnuť menej ako 0°C a viac ako 40°C.
- Na vlhké miestnosti/do kuchýň/kúpeľní, pretože para môže spôsobiť falošné poplachy. Ak máte záujem o zariadenia vhodné do týchto priestorov, navštívte našu webovú stránku;
- Blíže ako 50 cm od svetelných/elektrických zdrojov;
- Miesta, ktoré sú ťažko dosiahnuteľné a bránia prístupu k tlačidlu skúšky, výmene batérie a údržbe.

STÍŠENIE SIGNALIZÁCIE/TICHÝ REŽIM

Ak stlačiť tlačidlo skúšky pri spustenej zvukovej signalizácii signalizátora dymu, dymová signalizácia sa pozastaví na približne 10 minút. Červený LED indikátor bliká každých 8 sekúnd, čo znamená, že je tichý režim je aktívny. Detektory dymu sú navrhnuté tak, aby minimalizovali obťažujúce poplachy. Horľavé častice z varenia môžu spustiť poplach, ak je zariadenie umiestnené blízko oblasti varenia. Pri rozlievaní alebo pri grilovaní/smažení sa vytvára veľké množstvo horľavých častíc. Použitie odsávača pár, ktorý odvádza pary do vonkajšieho priestoru (t.j. nie recirkulačného typu) tiež pomôže pri odstraňovaní horľavých častíc z kuchyne. Tichý režim je veľmi užitočný v kuchyni alebo na iných miestach, kde môže zariadenie obťažovať. Funkcia tichého režimu sa má používať len vtedy, keď je

signalizácia spustená okolnosťami ako je varenie. Detektor dymu je znečitlivý stlačením tlačidla skúšky, ak dym nie je veľmi hustý, signalizácia sa vypne, čo značí, že zariadenie je v dočasne znečitlivenom stave. Detektor dymu sa po približne 10 minútach automaticky prestaví. Ak sú horľavé častice prítomné aj po uplynutí tohto času, signalizácia sa opäť spustí. Tichý režim možno opakovane používať, až kým sa vzduch nevysuší od podmienok spôsobujúcich poplach. **Poznámka:** Pri hustom dyme sa tichý režim neaktivuje a signalizácia je nepretržitá.

Pozor: Pred použitím tichého režimu skontrolujte zdroj dymu a uistite sa, že situácia je bezpečná.

PÁROVANIE – Bezdrôtové pripojenie

Bezdrôtové pripojenie až do 20 m Možno pripojiť viacero RM175RF detektorov dymu súčasne. Veľkou výhodou párovania jedného alebo viacerých detektorov dymu je, že ak zaznie jeden detektor dymu, spustia sa všetky. To poskytuje vašej rodine časné varovanie pred možným nebezpečenstvom a dáva vám viac času na reakciu. Môžete prejsť až 12 detektorov dymu.

1. Pripravte detektory, ktoré chcete spárovať. Vyberte jeden detektor, ktorý bude v „režime odosielania“. Stlačte a držte tlačidlo skúšky na tejto jednotke, až kým LED svetlo nesvieti nepretržite. Potrvá to 12 sekúnd.

2. Stlačte a podržte tlačidlo skúšky na ostatných detektoroch asi 1 sekundu, uvoľnite tlačidlo, keď zabliká červené LED svetlo.

3. Detektory v režimoch „odosielania“ aj „učenia“ začnú rýchlo blikáť, čo značí, že sú spárované. Potom LED svetlo na hlavnom detektore začne svieťiť na červeno a bude svieťiť nepretržite. LED svetlo na detektore v režime učenia bude červené, ale mierne tméné.

4. Rovnakým spôsobom môžete súčasne spárovať viacero detektorov dymu.

5. Po dokončení procesu párovania stlačte a uvoľnite tlačidlo skúšky na všetkých detektoroch dymu, aby ste ukončili „režim párovania“. LED svetlo na jednotkách sa vypne. Detektory sú spárované.

Poznámka: Tento detektor dymu možno spárovať s inými detektormi rovnakého modelu, ak kompatibilita s RM175RF je výslovne uvedená v návode na použitie tohto iného detektora dymu. **Poznámka:** tón párovania a tón skúšky tohto signalizátora dymu boli upravené tak, aby boli menej rušivé pre uši. Pri detegovaní dymu je zvuk oveľa dlhší a hlasnejší.

Zrušenie párovania

Ak chcete zrušiť párovanie detektora dymu, postupujte takto.

1. Stlačte a 12 sekúnd držte tlačidlo skúšky na detektore dymu, na ktorom chcete zrušiť párovanie, až kým LED svetlo nesvieti nepretržite. Potom tlačidlo uvoľnite.
2. Opäť stlačte a podržte tlačidlo, počkajte, kým LED svetlo nezačne rýchlo blikáť, blikanie asi po 2 sekundách prestane – párovanie zariadenia bolo úspešne zrušené.

VÝMENA BATERIE

Ak je úroveň batérie nízka, zariadenie na signalizáciu dymu túto skutočnosť signalizuje pípnutím. Tento zvukový signál zníe v intervaloch 35 – 45 sekúnd najmenej 30 dní. Ak sa ukáže tento ukazovateľ, ihneď vymeňte batérie. Ak chcete vymeniť batériu, otvorte zariadenie (**pozri obrázok 1**), odstráňte prázdnu batériu a vložte novú batériu (**pozrite obrázok 2**). Dôrazne odporúčame vymeniť batérie v stanovenom termíne, aby ste zabezpečili včasnú výmenu.

• **DÔLEŽITÉ:** Po výmene batérií vždy vyskúšajte správne fungovanie zariadenia na signalizáciu dymu pomocou tlačidla skúšky.

• **DÔLEŽITÉ:** Batériu vymieňajte iba za jeden z nižšie uvedených typov batérií: – Značka: Typ Energizer, Gold Peak, Raymax: Životnosť alkalickej batérie: 1 rokov

ÚDRŽBA

SKÚŠANIE : Dôrazne odporúčame skúšať funkčnosť zariadenia na signalizáciu dymu každý mesiac. Stlačte a podržte tlačidlo skúšky, až kým nezačne prijemná krátka zvuková signalizácia. Signalizácia skončí, keď signalizácia, zariadenie na signalizáciu dymu nefunguje správne a je potrebné to konzultovať so spoločnosťou Smartwares.

Výstraha : Na skúšanie zariadenia na signalizáciu dymu nepoužívajteotvorený oheň, mohli by ste tým poškodiť prístroj alebo vznietiť horľavé materiály a spôsobiť požiar.

Voľiteľné : Na skúšanie zariadení Smartwares možno použiť aj prídavné diaľkové ovládanie FOT-143. Pevne stlačte a uvoľnite na skúšanie modelu RM174RF, ako aj RM175RF. Zo zariadenia na signalizáciu dymu do 60 sekúnd zaznie testovani zvuk.

Čistenie : Na optimálne fungovanie musí byť zariadenie na signalizáciu dymu očistené od prachu každý mesiac a vysávané každých šesť mesiacov. Dbajte na to, aby ste sa hubicou vysávača nedotkli vnútorných častí zariadenia na signalizáciu dymu. Po čistení vždy vyskúšajte funkčnosť prístroja stlačením tlačidla skúšky. Zaregistrujte sa na smartreminder.eu, a získajte bezplatné pripomienky

RIEŠENIE PROBLÉMOV

- Falošný poplach môžu spôsobiť: zväčšačné a rezacie práce, spájkovanie a iné horúce práce, pilenie a brúsenie, prach z dôsledku stavebných prác alebo čistenia, vodné pary, výpary z varenia, extrémne elektromagnetické účinky, teplotné výkyvy, ktoré vedú ku kondenzácii vlhkosti v zariadení na signalizáciu dymu.
- Najčastejšou príčinou falošného poplachu, resp. zlyhania signalizátora je prach, preto ak sa vyskytnú nejaké problémy, vždy vyčistite zariadenie na signalizáciu dymu podľa pokynov v odseku o údržbe. Ak sa s týmto problém nevysrieš, je potrebné to konzultovať so spoločnosťou Smartwares.
- Smartwares nenesie zodpovednosť za stratu a/alebo poškodenie akekoľvek povahy vrátane náhodných a/alebo následných strát, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že počas dymu alebo požiaru nezažela zo zariadenia na signalizáciu dymu zvuková signalizácia. Spoločnosť Smartwares nenesie zodpovednosť za stratu a/alebo poškodenie akekoľvek povahy vrátane náhodných a/alebo následných strát, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že počas dymu alebo požiaru nezažela zo zariadenia na signalizáciu dymu zvuková signalizácia.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Smartwares Europe B.V. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RM175RF je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.smartwares.eu/doc

PL

INFORMACIE OGÓLNE

Ďiekujeme za zakup urządzenia Smartwares wykrywającego dym! Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia wykrywającego dym należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje. Przechowuj je w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu, aby móc z nich skorzystać w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek pytań lub konieczności znalezienia dodatkowych informacji na temat urządzenia wykrywającego dym, odwiedź naszą stronę internetową: www.smartwares.eu.

Numer produkcji/modelu : Smartwares RM175RF

Opis : Urządzenie wykrywające dym, wykorzystujące technologię komórkę fotoelektrycznej. Monitoruje powietrze pod kątem dymu spowodowanego pożarem. Urządzenie zawiera 2 x 1,5 V DC AA (alkaliczne) żywotności 1 roku.

Funkcja : Urządzenie wykrywające dym informuje je osoby znajdujące się w pobliżu pożaru/żródła dymu, zapewniając im czas na odpowiednią reakcję na zagrożenie.

Zakres zastosowania : Urządzenie wykrywające dym dla budynków z funkcją mieszkalną **WAŻNE:**

Uwaga : Alarm jest przeznaczony do wykrywania dymu, nie do zapobiegania pożarom!

Uwaga : Urządzenia wykrywające dym to element instalacji przeciwpożarowej, tak jak gaśnice, drabiny czy liny, ale również dobór materiałów budowlanych. Zawsze upewnij się, że znasz plan ewakuacyjny i omów go ze swoimi dziećmi. Upeewnij się, że każde pomieszczenie można opuścić bez otwierania drzwi, np. przez okno. W przypadku wątpliwości co do przyczyny alarmu należy zawsze zalogić, że jest on spowodowany pożarem i opuścić mieszkanie lub dom. **Uwaga** : Urządzenia wykrywające dym należy wymienić najpóźniej po 10 latach od pierwszej aktywacji. Date aktywacji należy wpisać na naklejkę znamionową na produkcie i wpisać datę wymiany w swoim kalendarzu.

PIERWSZA AKTYWACJA

Pier zamontowaniem urządzenia wykrywającego dym należy je aktywować i przetestować. Aktywacja i testowanie urządzenia wykrywającego dym przebiega następująco: Otwórz urządzenie (**patrz obraz 1**). Podłącz baterię (**patrz obraz 2**). Zamknij urządzenie wykrywające dym i pozostaw urządzeń, jeśli zgodzisz z modelem RM175RF jest wymieniona w podręczniku użytkownika drugiego wykrywacza dymu.

Uwaga: dźwięk parowania i testowania tego alarmu wykrycia dymu zostały zmodyfikowane tak, aby były mniej uciążliwe dla słuchu. Dźwięk po wykryciu dymu jest znacznie dłuższy i przez to głośniejszy.

Rozłączanie

Jeśli chcesz rozłączyć wykrywacze dymu, wykonaj poniższe czynności. 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk testowania na wykrywaczu dymu, który chcesz rozłączyć, przez 12 sekund, aż dioda LED zaświeci się światłem stałym. Następnie zwolnij przycisk.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, poczekaj aż dioda LED zgaśnie szybko migać. Po około 2 sekundach miganie zakończy się. Urządzenie zostanie pomyślnie rozłączone.

WYMIANA BATERII

Jeśli bateria jest bliska wyczerpania, urządzenie wykrywające dym poinformuje o tym, emitując sygnał dźwiękowy. Będzie on powtarzany co 35-45 sekund przez co najmniej 30 dni. Baterie należy wymienić od razu po pojawieniu się sygnału. Aby wymienić baterie, otwórz urządzenie (**patrz obraz 1**), wyjmij pustą baterię i włóż nową (**patrz obraz 2**). Zdecydowanie zalecamy wymianę baterii określonego dnia, aby mieć pewność, że wymiana nastąpiła w porę.

• **WAŻNE:** Po wymianie baterii zawsze przeprowadź test urządzenia wykrywającego dym, korzystając z przycisku testowego.

• **WAŻNE:** Baterię należy wymienić wyłącznie na jeden z poniższych, certyfikowanych rodzajów: – Marka: Energizer, Gold Peak, Raymax Typ: Alkaliczna Okres żywotności: 1 lat

KONSERWACJA

Testowanie : Zdecydowanie zalecamy testowanie sprawności urządzenia wykrywającego dym raz w miesiącu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk testowania do momentu wyemitowania przjaźnego, krótkiego sygnału alarmowego. Emisja sygnału zakończy się po zwolnieniu przycisku.

Jeśli sygnał alarmowy nie zostanie wyemitowany po naciśnięciu przycisku testowania, urządzenie wykrywające dym nie działa poprawnie. Należy zasięgnąć opinii przedstawiciela firmy Smartwares.

Uwaga : Nie należy korzystać z otwartego płomienia w celu przetestowania urządzenia wykrywającego dym. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zapalenia łatwopalnych materiałów i pożaru.

Opціональне : Do testowania urządzenia Smartwares można wykorzystać dodatkowy pilot zdalnego sterowania FOT-143. Naciśnij zdecydowanie i zwolnij, aby przetestować model RM174RF oraz RM175RF. Dźwięk testowy z urządzenia wykrywającego dym zostanie wyemitowany w ciągu 60 sekund.

Czyszczenie : Urządzenie wykrywające dym należy czyścić i odkurzać raz w miesiącu, aby zapewnić optymalną pracę. Nie dotykaj wnętrza urządzenia wykrywającego dym końcówką odkurzacza. Zawsze testować sprawność urządzenia po czyszczeniu, naciskając przycisk testowania. Aby otrzymywać bezpłatne przypomnienia, należy zarejestrować się na stronie smartreminder.eu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

• Falszywy alarm mogą spowodować prace obejmujące spawanie i wycinanie, lutowanie i inne prace w wysokich temperaturach, pilowanie i szlifowanie, pył powstały w wyniku prac konstrukcyjnych lub czyszczenia, parowanie wody, para powstała podczas gotowania, skrajnie zdarzone zanieczyszczenia, fluktuacje temperatury, które prowadzą do kondensacji wilgotności na urządzeniu wykrywającym dym.

• Pył jest najbardziej typową przyczyną fałszywych alarmów, dlatego należy zawsze czyścić urządzenie wykrywające dym zgodnie z opisem w rozdziale poświęconym konserwacji, jeśli występują jakiegokolwiek problemy. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy zasięgnąć porady u przedstawiciela firmy Smartwares.

• Smartwares nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia jakiegokolwiek natury, w tym przypadkowe i/lub następce, wynikające z tego, że sygnał urządzenia wykrywającego dym nie został wyemitowany w przypadku pojawienia się dymu lub wystąpienia pożaru.

Firma Smartwares nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia jakiegokolwiek natury, w tym przypadkowe i/lub następce, wynikające z tego, że sygnał urządzenia wykrywającego dym nie został

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym firma Smartwares Europe B.V. oświadcza, że urządzenie radiowe typu RM175RF spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.smartwares.eu/doc.

DANE TECHNICZNE

- Czujnik dymu: Optyczny
- Bateria wytrzymała: Tak
- Okres żywotności urządzenia: 10 lat
- Wilgotność pracy: 25-85 %
- Rodzaj montażu: Na suficie
- Funkcja pauzy: Tak
- Rodzaj baterii: 2 x 1,5 V DC AA (alkaliczne)
- Okres żywotności baterii: 1 lat
- Temperatura pracy: 0-40°C
- Głośność alarmu: >85 dB w odległości 3 m
- Obszar wykrywania: Maks. 40 m²
- Instalacja w kamperze: Nie

: Tylko do użytku w pomieszczeniach.

: Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się z instrukcją obsługi i przechowywać ją ostrożnie na przyszłość.

Warunek Normalna praca Testowanie Alarm Tryb cichy

Dioda LED Miga co 40 s Miga szybko Miga co 8 s

Dźwięk Brak Krótkie sygnały dźwiękowe Krótkie sygnały dźwiękowe Brak

Jeśli dym nie jest zbyt gęsty, alarm zostanie wy-ciszony, informując że wykrywacz jest w trybie obniżonej czułości. Wykrywacz dymu zostanie automatycznie zresetowany po około 10 m nutać. Jeśli częścić spalania są nadal obecne po tym okresie, alarm zostanie ponownie wyemitowany. Z trybu cichego można korzystać wielokrotnie, aż powietrze zostanie oczyszczone z przyczyn wywołania alarmu.

Uwaga: Gęsty dym spowoduje pominięcie trybu cichego i wyemitowanie alarmu ciągłego.

Uwaga: Przed zastosowaniem wyciszenia alarmu (trybu cichego) zidentyfikuj źródło dymu i upewnij się, że sytuacja jest bezpieczna.

PAROWANIE – połączenie bezprzewodowe Możliwość połączenia bezprzewodowego w odległości do 20 m istnieje możliwość połączenia kilku wykrywaczy dymu RM175RF ze sobą. Dużą zaletą parowania jednego lub kilku wykrywaczy dymu jest emitowanie sygnału przez wszystkie urządzenia po wykryciu dymu przez jedno z nich. Dzięki temu rodzina otrzymuje wcześniejsze powiadomienie o potencjalnym zagrożeniu i ma więcej czasu na reakcję. Możesz połączyć ze sobą maksymalnie 12 wykrywaczy dymu.

1. Przygotuj wykrywacze do sparowania. Wybierz jeden z wykrywaczy, który ma przejść w „tryb wysyłania”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk testowania na urządzeniu, aż dioda LED zaświeci się światłem stałym. Potrwa to maksy malnie 12 sekund.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk testowania na innych wykrywaczach przez około 1 sekundę. Zwolnij przycisk od razu, kiedy czerwona dioda LED zaimga.

3. Diody na wykrywaczu odbierającym i wysyłającym zaimgają szybko, informując o zakończeniu parowania. Od tego czasu dioda LED na głównym wykrywaczu będzie świeciła na czerwonym światłem stałym. Dioda LED na wykrywaczu odbierającym zmieni kolor na czerwony o obniżonej intensywności.

4. Możesz kolejno sparować w ten sposób kilka wykrywaczy dymu.

5. Po zakończeniu procesu parowania naciśnij i zwolnij przycisk testowania na wszystkich wykrywaczach dymu, aby zakończyć „tryb parowania”. Diody LED na urządzeniach wyłączy się. Wykrywacze zostały sparowane.

Uwaga: Parowanie wykrywaczy dymu jest możliwe tylko pomiędzy tymi samymi modelami urządzeń, jeśli zgodzisz z modelem RM175RF jest wymieniona w podręczniku użytkownika drugiego wykrywacza dymu.

Uwaga: dźwięk parowania i testowania tego alarmu wykrycia dymu zostały zmodyfikowane tak, aby były mniej uciążliwe dla słuchu. Dźwięk po wykryciu dymu jest znacznie dłuższy i przez to głośniejszy.

Rozłączanie Jeśli chcesz rozłączyć wykrywacze dymu, wykonaj poniższe czynności.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk testowania na wykrywaczu dymu, który chcesz rozłączyć, przez 12 sekund, aż dioda LED zaświeci się światłem stałym. Następnie zwolnij przycisk.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, poczekaj aż dioda LED zgaśnie szybko migać. Po około 2 sekundach miganie zakończy się. Urządzenie zostanie pomyślnie rozłączone.

WYMIANA BATERII

Jeśli bateria jest bliska wyczerpania, urządzenie wykrywające dym poinformuje o tym, emitując sygnał dźwiękowy. Będzie on powtarzany co 35-45 sekund przez co najmniej 30 dni. Baterie należy wymienić od razu po pojawieniu się sygnału. Aby wymienić baterie, otwórz urządzenie (**patrz obraz 1**), wyjmij pustą baterię i włóż nową (**patrz obraz 2**). Zdecydowanie zalecamy wymianę baterii określonego dnia, aby mieć pewność, że wymiana nastąpiła w porę.

• **WAŻNE:** Po wymianie baterii zawsze przeprowadź test urządzenia wykrywającego dym, korzystając z przycisku testowego.

• **WAŻNE:** Baterię należy wymienić wyłącznie na jeden z poniższych, certyfikowanych rodzajów: – Marka: Energizer, Gold Peak, Raymax Typ: Alkaliczna Okres żywotności: 1 lat

KONSERWACJA

Testowanie : Zdecydowanie zalecamy testowanie sprawności urządzenia wykrywającego dym raz w miesiącu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk testowania do momentu wyemitowania przjaźnego, krótkiego sygnału alarmowego. Emisja sygnału zakończy się po zwolnieniu przycisku.

Jeśli sygnał alarmowy nie zostanie wyemitowany po naciśnięciu przycisku testowania, urządzenie wykrywające dym nie działa poprawnie. Należy zasięgnąć opinii przedstawiciela firmy Smartwares.

Uwaga : Nie należy korzystać z otwartego płomienia w celu przetestowania urządzenia wykrywającego dym. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zapalenia łatwopalnych materiałów i pożaru.

Opціональне : Do testowania urządzenia Smartwares można wykorzystać dodatkowy pilot zdalnego sterowania FOT-143. Naciśnij zdecydowanie i zwolnij, aby przetestować model RM174RF oraz RM175RF. Dźwięk testowy z urządzenia wykrywającego dym zostanie wyemitowany w ciągu 60 sekund.

Czyszczenie : Urządzenie wykrywające dym należy czyścić i odkurzać raz w miesiącu, aby zapewnić optymalną pracę. Nie dotykaj wnętrza urządzenia wykrywającego dym końcówką odkurzacza. Zawsze testować sprawność urządzenia po czyszczeniu, naciskając przycisk testowania. Aby otrzymywać bezpłatne przypomnienia, należy zarejestrować się na stronie smartreminder.eu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

• Falszywy alarm mogą spowodować prace obejmujące spawanie i wycinanie, lutowanie i inne prace w wysokich temperaturach, pilowanie i szlifowanie, pył powstały w wyniku prac konstrukcyjnych lub czyszczenia, parowanie wody, para powstała podczas gotowania, skrajnie zdarzone zanieczyszczenia, fluktuacje temperatury, które prowadzą do kondensacji wilgotności na urządzeniu wykrywającym dym.

• Pył jest najbardziej typową przyczyną fałszywych alarmów, dlatego należy zawsze czyścić urządzenie wykrywające dym zgodnie z opisem w rozdziale poświęconym konserwacji, jeśli występują jakiegokolwiek problemy. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy zasięgnąć porady u przedstawiciela firmy Smartwares.

• Smartwares nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia jakiegokolwiek natury, w tym przypadkowe i/lub następce, wynikające z tego, że sygnał urządzenia wykrywającego dym nie został wyemitowany w przypadku pojawienia się dymu lub wystąpienia pożaru.

Firma Smartwares nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia jakiegokolwiek natury, w tym przypadkowe i/lub następce, wynikające z tego, że sygnał urządzenia wykrywającego dym nie został

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym firma Smartwares Europe B.V. oświadcza, że urządzenie radiowe typu RM175RF spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.smartwares.eu/doc.

DANE TECHNICZNE

- Czujnik dymu: Optyczny
- Bateria wytrzymała: Tak
- Okres żywotności urządzenia