

- Eventuali allarmi allarmi possono essere causati da: operazioni di saldatura e taglio, brasature e altri lavori a caldo, segatura e molatura, polvere dovuta a lavori di costruzione o pulizia, vapori d'acqua, fumo, cotti, fumo di sigarette, fiamme, fumo di olio, fuoriuscita di temperatura che interferisce alla condensa di umidità nel rilevatore di fumo.
- La polvere è la causa più comune di falsi allarmi mancanza di allarmi, pertanto pulire sempre il rilevatore di fumo come descritto nel paragrafo "Mantenimento"; in caso di perdita di fumo. Se la pulizia non risolve il problema, è necessario rivolgersi a Smartwires per una consulenza.
- Smartwire declina ogni responsabilità per eventuali perdite e/o danni di qualsivoglia natura, incluse perdite accidentali e/o conseguenti, derivanti dall'errata emissione di un allarme.
- Il rilevatore di fumo in presenza di fumo o incendio.

Durum	LED
Normal çalışma	Her 43 saniyede
Fest	Hızla yanıp sön
Alarm	Hızla yanıp sön
Sessiz	Her 10 saniyede
Düşük pil göstergesi	Her 43 saniyede