



Cool Box
KB-7524
KB-7530

WWW.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Swardenstraat 65
5048 AV Tilburg | The Netherlands



User manual

Cool Box

FOREWORD

About this document

This user manual contains all the information for correct, safe, and efficient use of the appliance.

Ensure you have fully read and understood the instructions in this user manual before you use the appliance.

Always store this user manual in a safe place near the appliance for future reference.

This manual is originally written in English. All other languages are translated documents.

General symbols

Symbol	Description
WARNING	Signal word used to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION	Signal word used to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
NOTICE	Signal word used to address practices not related to physical injury.
i	Indicates additional information or emphasis on an instruction.
CE	This product complies with conformity requirements of the applicable European regulations or directives.
	This symbol is used for marking materials intended to come into contact with food in the European Union as defined in regulation (EC) No 1935/2004.
	The universal recycling symbol, logo, or icon is an internationally recognized symbol used to designate recyclable materials. The recycling symbol is in the public domain and is not a trademark.
	Applicable in France: The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.
	Applicable in Italy: The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.
	The Green Dot is the registered trademark of Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH and is protected as a trademark worldwide. The logo may only be used by customers of DSD GmbH holding a valid trademark usage contract or by engaged waste management companies within the Federal Republic of Germany. This also applies to reproduction of the logo by third parties in a dictionary, an encyclopaedia or an electronic database containing a reference manual.
	In a double-insulated appliance, two insulation systems are provided instead of an earth wire. No earthing means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for earthing be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should only be done by qualified service personnel. The replacement parts for a doubleinsulated appliance must be identical to the parts they replace. A doubleinsulated appliance is labelled with the words 'CLASS II' or 'DOUBLE INSULATED'. It can also be identified with the double insulation symbol.

APPLIANCE DESCRIPTION

Intended use

This appliance is intended for indoor use only.

This appliance is intended exclusively for domestic, non-commercial use.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.

The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.

Any use of the appliance other than described in this user manual is regarded as misuse and may cause injury or damage to the appliance and void the warranty.

Technical specifications

Appliance name	Cool Box
Article number	KB-7524 KB-7530
Power supply	220-240V~ 50/60Hz
Power consumption in use	12V (DC) 48W 58W

Main parts (see image A)

- ① Energy efficiency switch
- ② Cold / Hot switch
- ③ 12V Plug
- ④ 220-240V Plug

SAFETY

Safety precautions

⚠ WARNING

- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the appliance unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

⚠ CAUTION

- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.

NOTICE

- Suitable for camping use
- The appliance may be connected to more than one energy source type.
- The appliance may not be exposed to rain and moisture.

BEFORE FIRST USE

- Take the appliance and accessories out of the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
- Before using the appliance for the first time or after long pauses, wipe off all removable parts with a damp cloth. Never use abrasive products.
- The heating function is not designed to heat up cold food. It is designed to preserve hot foods at a warm temperature.
- For the cooling function we recommend to put pre-cooled foods and drinks in it.

USE

- The appliance can be connected with two types of power sources using each a different plug.

• In order to connect the appliance to a normal domestic power outlet like at home or at a campsite, use the **220-240V Plug A④**.

• In order to connect the appliance to a car power outlet, use the **12V Plug A③**.

• Switch between cooling or heating, using the **Cold / Hot switch A②**.

• Select the energy efficiency mode with the **energy efficiency switch A①**. You can either select ECO or MAX.

• Note: This setting only works when using the 220-240V Plug and not with 12V Plug.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Make sure the appliance is cooled down completely before cleaning and maintaining the appliance.
- The inside of the device should be cleaned at once a month.
- Clean the inside and outside of the appliance with a water and a mild detergent.
- Clean the lid with a damp cloth.
- Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the appliance.
- Make sure that no moisture enters the cooling slots and do not immerse in water or other liquid.
- For cleaning you can easily remove the lid from the box. Open the lid for 80% and lift up the lid, now you can remove the lid.
- For re-installing the lid make sure the notches on the lid match the slots in the box before putting it back in position.

DISPOSAL

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Support

You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

Gebruikshandleiding

Koelbox

VOORWOORD

Over dit document

Deze gebruikshandleiding bevat alle informatie voor een juist, veilig en doelmatig gebruik van het apparaat.

Lees en begrijp de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing volledig voordat je het apparaat gebruikt.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing steeds op een veilige plaats in de buurt van het apparaat voor toekomstige raadpleging.

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Engels. Alle andere talen zijn vertaald door documenten.

Algemene symbolen

Symbol	Beschrijving
WAARSCHUWING	Signalwoord dat gebruikt wordt om een mogelijk gevaarlijke situatie aan te geven die, als deze niet vermeden wordt, ernstige verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.
VOORZICHTIG	Signalwoord dat gebruikt wordt om een mogelijk gevaarlijke situatie aan te geven die, als deze niet vermeden wordt, lichte of matige verwondingen kan veroorzaken.
OPMERKING	Signalwoord gebruikt voor het benoemen van praktijken niet gerelateerd aan fysiek letsel.
i	Wijst op aanvullende informatie of het benaderen van een instructie.
CE	Dit product voldoet aan de conformiteitsseisen van de toepasselijke Europese verordeningen of richtlijnen.
	Het universele recyclingsymbool, -logo of - pictogram is een internationale erkend symbol dat wordt gebruikt om recyclebare materialen aan te duiden. Het recyclingsymbool behoort tot het publieke domein en is geen handelsmerk.



Van toepassing in Frankrijk:
Het product of de verpakking kan worden gerecycleerd en de onderdelen moeten apart worden weggegooid. Volg de plaatselijke regelgeving.



Van toepassing in Italië:
Het product of de verpakking kan worden gerecycleerd en de onderdelen moeten apart worden weggegooid. Volg de plaatselijke regelgeving.



The Green Dot is the registered trademark of Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH en is een wereldwijd beschermde handelsmerk. Het logo mag uitsluitend worden gebruikt door klanten van DSD GmbH die in het bezit zijn van een geldig handelsmerkgebruikscontract of door aangewezen afvalverwerkingsbedrijven binnen de Bondsrepubliek Duitsland. Dit geldt ook voor de productie van het logo door derden in een woordenboek, een encyclopedie of een elektronische databank meten naslagwerk.



Bij een dubbel geïsoleerd apparaat zijn er twee isolatiesystemen in plaats van een aarddraad. Op een dubbel geïsoleerd apparaat is geen aarding aangebracht, en er moet ook geen aarding aan het apparaat worden toegevoegd. Het onderhouden van een dubbel geïsoleerd apparaat vereist uiterste zorgvuldigheid en kennis van het systeem, en mag alleen gedaan worden door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. De vervangingsonderdelen voor een dubbel geïsoleerd apparaat moeten identiek zijn aan de onderdelen die ze vervangen. Een apparaat met dubbele isolatie wordt aangeduid met de woorden "CLASS II" of "DOUBLE INSULATED". Het is ook te herkennen aan het dubbele isolatiesymbool.

BESCHRIJVING APPARAAT

Beoogd gebruik

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk, niet-commerciële gebruik.

Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkgelegenheden;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere types residentiële omgevingen;
- omgevingen van het type bed and breakfast

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichaamslijke, zintuiglijke of geestelijke vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichaamslijke, zintuiglijke of geestelijke vermogen of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netvoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar en onder toezicht staan.

Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.

Elk gebruik van het apparaat anders dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing wordt beschouwd als verkeerd gebruik en kan letsel of schade aan het apparaat veroorzaken en de garantie ongeldig maken.

Technische specificaties

Naam apparaat	Koelbox
Artikelnummer	KB-7524 KB-7530
Voeding	220-240V~ 50/60Hz 12V (DC)
Stroomverbruik tijdens gebruik	48W 58W

Belangrijkste onderdelen (zie afbeelding A)

- ① Sch

SÉCURITÉ

Précautions de sécurité

AVERTISSEMENT

- En ignorant les consignes de sécurité, le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et assurez-vous que le cordon ne s'emmèle pas.
- L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
- L'utilisateur ne doit pas laisser l'appareil sans surveillance tant qu'il est branché sur l'alimentation électrique.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont surveillés. Tenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.

ATTENTION

- Afin de vous éviter un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.

AVIS

- Adapté au camping
- L'appareil peut être raccordé à plusieurs types de source d'énergie.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie et à l'humidité.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Sortez l'appareil et les accessoires de la boîte. Retirez les autocollants, la feuille de protection ou le plastique de l'appareil.
- Avant toute première utilisation de l'appareil ou après de longues pauses, essayez toutes les parties amovibles à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- La fonction de réchauffage n'est pas conçue pour réchauffer des aliments froids. Elle est prévue pour conserver les aliments chauds à température.
- Pour la fonction de refroidissement, nous recommandons de placer des aliments et des boissons pré-réfrigérées.

UTILISATION

- L'appareil peut être raccordé à deux types de sources d'alimentation utilisant une fiche différente pour chacune.
- Pour brancher l'appareil sur une prise de courant domestique normale, comme dans une maison ou dans un camping, utilisez la prise 220-240 V A.
- Utilisez la prise 12 V A pour connecter l'appareil à une prise auto.
- Passez de la fonction de refroidissement à la fonction de réchauffage en utilisant l'interrupteur Froid / Chaud A.

Interrupteur d'efficacité énergétique

- Sélectionnez le mode d'efficacité énergétique avec l'interrupteur d'efficacité énergétique A. Vous pouvez sélectionner ECO ou MAX.
- Note : Ce réglage ne fonctionne que lors de l'utilisation de la prise V 220-240 et non avec la prise V 12.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Veillez à ce que l'appareil soit entièrement refroidi avant de le nettoyer et de l'entretenir.
- L'intérieur de l'appareil doit être nettoyé une fois par mois.
- Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec de l'eau et un détergent doux.
- Nettoyez le couvercle avec un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs et abrasifs, de tampon à récurer ou de laine d'acier, qui endommagent l'appareil.
- Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans les fentes de refroidissement, et ne les immergez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Pour le nettoyage, vous pouvez facilement retirer le couvercle de la boîte. Ouvrez le couvercle de 80 % et soulevez le couvercle. Vous pouvez maintenant retirer le couvercle.
- Pour réinstaller le couvercle, assurez-vous que les encoches du couvercle correspondent aux fentes de la boîte avant de le remettre en place.

ÉLIMINATION

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte des déchets.

Assistance

Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur www.tristar.eu

Benutzerhandbuch

Kühlbox

VORWORT

Über dieses Dokument

Dieses Benutzerhandbuch enthält alle Informationen für die korrekte, sichere und effiziente Nutzung des Geräts. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch gründlich und vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät benutzen. Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch immer in der Nähe des Geräts auf, um später darin nachzuschlagen zu können.

Dieses Handbuch ist im Original auf Englisch verfasst. Alle anderen Sprachfassungen sind übersetzte Dokumente.

Allgemeine Symbole

Symbol	Beschreibung
WARNUNG	Signalwort, das auf eine potenziell gefährliche Situation hinweist, die bei Missachtung zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT	Signalwort, das auf eine potenziell gefährliche Situation hinweist, die bei Missachtung zu leichten oder mittleren Verletzungen führen kann.
HINWEIS	Signalwort für Verfahren ohne Verletzungsgefahr.
i	Weist auf zusätzliche Informationen hin oder hebt eine Anweisung hervor.
CE	Dieses Produkt erfüllt die Konformitätsanforderungen der geltenden europäischen Verordnungen oder Richtlinien.
!	Dieses Symbol wird zur Kennzeichnung von Materialien verwendet, die dazu bestimmt sind, in der Europäischen Union mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, wie in der Verordnung (EU) Nr. 1935/2004 definiert.
Recycling-Symbol	Das universelle Recycling-Symbol, -Logo oder -Zeichen ist ein international anerkanntes Symbol zur Kennzeichnung von recycelbaren Materialien. Das Recycling-Symbol ist gemeinfrei und kein Markenzeichen.
!	Gültig für Frankreich: Das Produkt oder die Verpackung kann recycelt und die Bestandteile müssen getrennt entsorgt werden. Die örtlichen Vorschriften beachten.
Recycling-Symbol	Gültig für Italien: Das Produkt oder die Verpackung kann recycelt und die Bestandteile müssen getrennt entsorgt werden. Die örtlichen Vorschriften beachten.



Der Grüne Punkt ist das eingetragene Markenzeichen der Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH* und ist weltweit als Marke geschützt. Das Logo darf nur von Kunden der DSD GmbH, welche über einen gültigen Markennutzungsvertragverfügen, oder von beauftragten Entsorgungsunternehmen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland genutzt werden. Dies gilt auch für die Darstellung des Logos durch Dritte in einem Wörterbuch, einer Enzyklopädie oder einer elektronischen Datenbank, welche ein Nachschlagewerk enthält.



Bei einem doppelt isolierten Gerät sind anstelle eines Erdleiters zwei Isoliersysteme vorgesehen. An einem doppelt isolierten Gerät ist keine Erdungsvorrichtung vorgesehen, noch sollte eine solche am Gerät angeschlossen werden. Die Wartung eines doppelt isolierten Geräts erfordert außerste Sorgfalt und Kenntnis des Systems und sollte nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden. Die Ersatzteile für ein doppelt isoliertes Gerät müssen identisch mit den Teilen sein, die sie ersetzen. Ein doppelt isoliertes Gerät ist mit den Worten „CLASS II“ oder „DOUBLE INSULATED“ gekennzeichnet. Es ist auch am Symbol der doppelten Isolierung erkennbar.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

Vorgesehene Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltgebrauch, nicht für gewerbliche Zwecke, geeignet.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und für ähnliche Anwendungen ausgelegt. Verwendungsbeispiele:

- in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- Gutshäuser;
- Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- Frühstückspensionen und ähnliche Unterkünfte.

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder haben von dieser Anweisungen erhalten, wie das Gerät zu benutzen ist.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 und werden beaufsichtigt.

Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Jegliche Verwendung des Geräts, die nicht in diesem Benutzerhandbuch beschrieben ist, gilt als Missbrauch, kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts führen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Technische Daten

Name des Geräts	Kühlbox
Artikelnummer	KB-7524
KB-7530	
Stromversorgung	220-240V~ 50/60Hz
12V (DC)	
Stromverbrauch in Betrieb	48W
	58W

Hauptteile (siehe Bild A)

- ① Schalter für Energieeffizienz
- ② Schalter Kalt/Heiß
- ③ 12V-Stecker
- ④ 220-240V-Stecker

SICHERHEIT

Sicherheitsvorkehrungen

WARNING

- Durch das Ignorieren der Sicherheitsanweisungen kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Verschieben Sie das Gerät niemals, indem Sie am Kabel ziehen, und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht verworfen wird.
- Das Gerät muss auf einer stabilen, ebenen Fläche stehen.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt sein, wenn es eingesteckt ist.
- Dieses Gerät darf nur für den Haushaltgebrauch und nur für den Zweck benutzt werden, für den es hergestellt wurde.

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

VORSICHT

- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.

HINWEIS

- Für den Campinggebrauch geeignet
- Das Gerät kann an mehr als einen Energieträgertyp angeschlossen werden.
- Das Gerät darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen Sie die Aufkleber, Schutzfolie oder Plastik vom Gerät.
- Wischen Sie vor der ersten Inbetriebnahme oder nach längeren Pausen alle abnehmbaren Teile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie niemals scheuernde Produkte.
- Die Heizfunktion ist nicht zum Aufwärmen kalter Speisen gedacht. Sie ist dafür gedacht, heiße Lebensmittel bei einer warmen Temperatur aufzuwärmen.
- Für die Kühlfunktion empfehlen wir, vorgekühlte Lebensmittel und Getränke hinzuzustellen.

GEBRÄUCH

- Das Gerät kann an zwei Arten von Stromquellen angeschlossen werden, die jeweils einen anderen Stecker verwenden.
- Um das Gerät an eine normale Haushaltssteckdose wie zu Hause oder auf einem Campingplatz anzuschließen, verwenden Sie den 220-240V Stecker A.
- Um das Gerät an eine Steckdose im Auto anzuschließen, verwenden Sie den 12V-Stecker A.
- Wechseln Sie zwischen Kühlen oder Heizen mittels des Kalt/Heiß-Schalters A.

Schalter für Energieeffizienz

- Wählen Sie den Energieeffizienzmodus mit dem Energieeffizienzschalter A. Sie können entweder ECO oder MAX wählen.
- Hinweis: Diese Einstellung funktioniert nur bei Verwendung des 220-240V-Plugs und nicht mit dem 12V-Plug.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen und warten.
- Das Innere des Geräts sollte einmal im Monat gereinigt werden.
- Reinigen Sie die Innen- und Außenseite des Geräts mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Deckel mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie niemals aggressive und abrasive Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder Stahlwolle, da diese das Gerät beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Kühlzylinder eindringt und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Zum Reinigen können Sie den Deckel abnehmen. Öffnen Sie den Deckel für 80% und heben Sie den Deckel an, jetzt können Sie den Deckel entfernen.
- Achten Sie beim Wiedereinsetzen des Deckels darauf, dass die Kerben des Deckels mit den Schlitten in der Schachtel übereinstimmen, bevor Sie ihn wieder anbringen.

ENTSORGUNG

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch das Recyceln gebrauchte Haushaltsgeräte leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach Informationen über eine Sammelstelle.

Support

Sie finden alle erhältlichen Informationen und Ersatzteile auf www.tristar.eu.

Manual del usuario

Nevera Portátil

PRÓLOGO

Acerca de este manual

Este manual del usuario contiene toda la información para un uso correcto, seguro y eficiente del aparato. Asegúrese de leer y entender completamente las instrucciones de este manual del usuario antes de utilizar el aparato. Guarde siempre este manual del usuario en un lugar seguro cerca del aparato para consultas futuras. El original de este manual está escrito en inglés. Todos los demás idiomas son traducciones del documento.

Símbolos generales

Símbolo	Descripción
ADVERTENCIA	Término de alerta utilizado para indicar una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar daños graves o, incluso, la muerte.
ATENCIÓN	Término de alerta utilizado para señalar una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría causar lesiones leves o moderadas.
AVISO	Palabra de señalización utilizada para referirse a las prácticas no relacionadas con lesiones físicas.
i	Ind



KB-7524
KB-7530

Cool Box

WWW.TRISTAR.EU
Tristar Europe B.V. | Swaardenstraat 65
5048 AV Tilburg | The Netherlands



- ambientes do gênero hostel.
Este eletrodoméstico não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não tenham experiência e conhecimento, exceto se tiverem sido supervisionadas ou recebido instruções relativas à utilização do eletrodoméstico por uma pessoa responsável pela sua segurança.
Este aparelho não deve ser utilizado por crianças com idades compreendidas entre menos de 8 anos. Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, assim como com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou instruídas sobre como utilizar o aparelho de modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e respeito cabra fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças a não ser que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas.

O aparelho não se destina a ser operado através de um sistema de temporizador externo ou de controlo remoto a parte.

Qualquer outra utilização do eletrodoméstico que não seja a descrita neste manual do utilizador é considerada indevida e poderá causar ferimentos no utilizador ou danos no eletrodoméstico e anular a garantia.

Especificações técnicas

Nome do eletrodoméstico	Galeira
Número do artigo	KB-7524 KB-7530
Fonte de energia	220-240V~ 50/60Hz 12V (DC)
Consumo em uso	48W 58W

Partes principais (ver imagem A)

1 Interruptor de eficiência energética 3 Ficha de V 12

2 Interruptor de frio/quente 4 Ficha de V 220-240

SEGURANÇA

Precauções de segurança

ATENÇÃO

- Ao ignorar as instruções de segurança, o fabricante não pode ser responsabilizado pelos danos.
- Nunca move o aparelho puxando o cabo e certifique-se de que o cabo não fique enrolado.
- O aparelho deve ser colocado numa superfície estável e nivelada.
- O utilizador não deve abandonar o aparelho enquanto este estiver ligado à alimentação.
- Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica e para os fins para os quais foi concebido.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais se forem supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionadas. Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 8 anos. Os aparelhos podem ser utilizados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.

CUIDADO

- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

AVISO

- Adequadão à utilização no campismo
- O equipamento pode estar ligado a mais do que um tipo de energia.
- O aparelho não deve ser exposto à chuva e à humidade.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Retire o aparelho e os acessórios da caixa. Remova os adesivos, a película protetora ou o plástico do aparelho.
- Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez ou após longas pausas, limpe todas as partes amovíveis com um pano húmedo. Nunca utilize produtos abrasivos.
- A função de aquecimento não foi concebida para aquecer comida fria. Foi concebida para conservar os alimentos cozinhados a uma temperatura quente.
- Quanto à função de arrefecimento, recomendamos-lhe que a utilize para bebidas e alimentos pré-refrigerados.

UTILIZAÇÃO

- O equipamento pode ser ligado a dois tipos de fontes de alimentação, cada uma com uma ficha diferente.

- Para ligar o equipamento a uma tomada elétrica doméstica normal, como em casa ou num parque de campismo, utilize a ficha de **220-240 V A**.
- Para ligar o equipamento à tomada elétrica de um carro, utilize a ficha de **12 V A**.
- Alterne entre arrefecimento ou aquecimento através do interruptor **Cold/Hot A**.

Interruptor de eficiência energética

- Selecione o modo de eficiência energética com o **interruptor de eficiência energética A**. Pode selecionar ECO ou MAX.
- Nota: esta definição só funciona quando se utiliza a ficha de V 220-240 e não a ficha de V 12.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Certifique-se que o aparelho está completamente arrefecido antes de proceder à limpeza e a trabalhos de manutenção do mesmo.
- O interior do aparelho deve ser limpo, no mínimo, uma vez por mês.
- Limpe o interior e o exterior do equipamento com água e detergente suave.
- Limpe a tampa com um pano húmedo.
- Nunca use produtos de limpeza agressivos e abrasivos, esponja de limpeza ou esfregão de aço, que danificam o dispositivo.
- Certifique-se de que não entra humidade nas ranhuras de arrefecimento e não as mergulhe em água ou outro líquido.
- Para a limpeza pode retirar facilmente a tampa da caixa. Abra a tampa de 80% e levante-a, agarre para tirar a tampa.
- Para voltar a instalar a tampa, certifique-se de que os entalhes da mesma coincidem com as ranhuras da caixa, antes de a voltar a encaixá-la.

ELIMINAÇÃO

- Este aparelho não deve ser depositado no lixo doméstico no fim da sua vida útil, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de aparelhos domésticos elétricos e eletrônicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos domésticos usados, está a contribuir de forma significativa para a proteção do nosso ambiente. Solicite às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

Assistência

Encontra todas as informações e peças de substituição disponíveis em www.tristar.eu

Manuale d'uso

Frigo Portatile

INTRODUZIONE

A proposito di questo documento

Questo manuale d'uso contiene tutte le informazioni per un uso corretto, sicuro ed efficiente dell'apparecchio.

Assicurarsi di aver letto e compreso completamente le istruzioni presenti in questo manuale dell'utente prima di utilizzare l'apparecchio.

Conservare questo manuale dell'utente in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per riferimenti futuri.

Questo manuale è stato originariamente scritto in inglese. Tutte le altre lingue sono documenti tradotti.

Simboli generali

Simbolo	Descrizione
	ATTENZIONE Avvertenza utilizzata per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni gravi.
	ATTENZIONE Avvertenza utilizzata per indicare una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o moderate.
	AVVISO Avvertenza utilizzata per pratiche non correlate a lesioni fisiche.
	Indica informazioni aggiuntive o sottolinea un'istruzione.
	Questo prodotto è conforme alle prescrizioni applicabili contenute nelle normative o direttive europee.
	Questo simbolo è utilizzato per marcire i materiali destinati al contatto con gli alimenti nell'Unione Europea come stabilito dal Regolamento (CE) N° 1935/2004.
	Il simbolo, il logo o l'icona del riciclaggio universale è un emblema riconosciuto a livello internazionale utilizzato per designare i materiali riciclabili. Il simbolo del riciclaggio è di dominio pubblico e non è un marchio.
	Applicabile in Francia: Il prodotto o l'imballaggio possono essere riciclati e i componenti devono essere smaltiti separatamente. Seguire le normative locali.
	Applicabile in Italia: Il prodotto o l'imballaggio possono essere riciclati e i componenti devono essere smaltiti separatamente. Seguire le normative locali.
	The Green Dot è un marchio registrato di Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH ed è protetto come marchio in tutto il mondo. Il logo può essere utilizzato unicamente dai clienti di DSD GmbH titolari di un valido contratto di utilizzo do março ou da società de gestione de rifiuti impegnate all'interno della Repubblica Federale di Germania. Quanto sopra si applica anche all'arrilopamento do logo da parte de terzi in un dicionário, un'enciclopedia ou una banca dati eletronica contenente un manuelde referimento.
	In un'apparecchio con doppio isolamento, al posto del cavo di terra sono previsti due sistemi di isolamento Gil aparelhos com doppio isolamento non possuidão collegamento a terra e non devem ser eservi collegati nemmeno sucessivamente. La manutenzione de un aparelho com doppio isolamento richiede estrema attenção e conoscenza do sistema e deve essere effetuata unicamente por profissional qualificado. Le parti de ricambio de un aparelho com doppio isolamento reporta la dicitura "CLASSE II" o "DOPPIO ISOLAMENTO". Può inoltre essere identificato com o simbolo do doppio isolamento.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

Uso previsto

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso interno.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente a un uso domestico e non commerciale.

Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili come:

- cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- case coloniche;
- da clienti in hotel, motel e altri ambienti de tipo residenziale;
- ambienti tipo bed and breakfast.

Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte de persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali ou mentais ou priva de experienca e conoscencia, a meno que nô siano state supervisorio ou instruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsável da loro sicureza.

L'apparecchio non deve essere utilizado por bambini de età inferior a 8 anni. L'apparecchio può essere utilizado por bambini de almeno 8 anni e de persone con ridotte capacità fisiche, sensorials ou mentais oppure senza la necessaria pratica ed esperienza sotto la supervisão de un adulto o dopo avece ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in sicureza dell'apparecchio e aver compreso i possibili rischi. I bambini non devem giocare com o aparelho. Mantener l'apparecchio e o relativo cavo fuori dalla portata de bambini de età inferior a 8 anni. I bambini non devem eseguire interventi de manutenzione e pulizia almeno que non abbiano più de 8 anni e non siano controlados.

L'apparecchio non é progettato per essere azionato tramite un timer esterno o un sistema de telecomando separato.

Quaisiasi uso dell'apparecchio diverso da quello descrito in questo manuale dell'utente é considerato un uso impróprio e può causare lesioni ou danni all'apparecchio e invalidare a garantia.

Specifiche tecniche

Nome dell'apparecchio	Frigo Portatile
Numero dell'articolo	KB-7524 KB-7530
Alimentazione	220-240V~ 50/60Hz 12V (DC)
Consumo di energia in uso	48W 58W

Parti principali (vedi immagine A)

- 1 Interruttore efficienza energetica 3 Spina per 12V
2 Interruttore freddo/caldo 4 Spina per 220-240V

SICUREZZA

Misure di sicurezza

ATTENZIONE

- Ignorando le istruzioni di sicurezza, il produttore non può essere ritenuto responsabile dei danni.

- Non spostare mai l'apparecchio tirando il cavo e assicurarsi che il cavo non si intrecci.

- L'apparecchio deve essere posizionato su una superficie stabile e piana

- L'utente non deve lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato alla rete elettrica.

- Questo apparecchio è destinato a un uso esclusivamente domestico e deve essere utilizzato soltanto per gli scopi previsti.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini de età pari o superiore a 8 anni se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i pericoli coinvolti. La pulizia e la manutenzione non devem essere effettuata dai bambini a meno que non abbiano più de 8 anni e siano supervisionati. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini de età inferiore a 8 anni. Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con capacità fisiche, sensoriali ou mentais ridotte o con mancanza de experienca e conoscencia se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i pericoli coinvolti.

ATTENZIONE

- Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio

AVVISO

- Adatto al campeggio
- L'apparecchio può essere collegato a più de una fonte de energia.

- Non esporre l'elettrodomestico a pioggia e umidità.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

- Estraete l'apparecchio e gli accessori dalla scatola. Rimuovete gli adesivi, la pellicola protettiva ou a plastica dall'apparecchio.

- Prima de utilizar l'apparecchio per la prima volta o dopo longue pauses, pulire tutte le parti rimovibili con un panno umido. Non utilizzare mal prodotti abrasivi.

- La funzione de riscaldamento non é pregettata por riscaldare cibi freddi. É concepita por conservare os alimentos caldi a uma temperatura tiepida.

	Ten symbol jest używany do oznaczania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywotnością w Unii Europejskiej zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004.
	Universalny symbol, logo lub ikona recyklingu to uznawany na całym świecie symbol stosowany do oznaczania materiałów nadających się do recyklingu. Symbol recyklingu jest dostępny w domenie publicznej i nie jest znakiem towarowym.
	Dotyczy Francji: Produkt lub jego opakowanie nadaje się do recyklingu, a komponenty należy zutylizować oddzielnie. Należy postępować zgodnie z lokalnymi obowiązującymi przepisami.
	Dotyczy Włoch: Produkt lub jego opakowanie nadaje się do recyklingu, a komponenty należy zutylizować oddzielnie. Należy postępować zgodnie z lokalnymi obowiązującymi przepisami.
	Zielony Punkt jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH i jest chroniony jako znak towarowy na całym świecie. Logo może być używane wyłącznie przez klientów DSD GmbH posiadających ważnemu o korzystaniu ze znaku towarowego lub przez zaangażowane firmy zajmujące się gospodarką odpadami na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Dotyczy to również reprodukcji logo przez osoby trzecie w słowniku, encyklopedii lub elektronicznej bazie danych zazwierającej podrecznik.
	W urządzeniach z podwójną izolacją zamiast przedwu uziemieniającego stosuje się dwa systemy izolacji. W urządzeniach z podwójną izolacją nie ma uziemienia, nie należy też dodawać uziemienia do urządzenia. Serwisowanie urządzenia z podwójną izolacją wymaga szczególnej ostrożności oraz znajomości systemu i powinno być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Części zamienne do urządzeń z podwójną izolacją muszą być identyczne z częściami, które następują. Urządzenie z podwójną izolacją jest oznaczone słowami „KLASA II” lub „PODWOJNA IZOLACJA”. Można je również rozpoznać po symbolu podwójnej izolacji.

OPIS URZĄDZENIA

Przeznaczenie

Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrz pomieszczeń. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego, a nie komercyjnego. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach;
- gospodarstwa rolne;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach mieszkalnych;
- pensjonaty Bed and Breakfast

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, aby że osoby te otrzymaly nadzór lub instrukcję dotyczące użytkowania urządzenia, a także rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie oraz dolaczony do niego kabel należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, którzy nie ukończyły 8 lat. Czyszczenie i konserwacja nie powinny wykonywać dzieci chyba, że ukończyły 8 lat i znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej.

Urządzenie nie powinno być używane w połączeniu z zewnętrznym włącznikiem czasowym lub oszczędzaniem sterującym.

Każde użycie urządzenia inne niż opisane w niniejszym podręczniku użytkownika jest traktowane jako niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia oraz unieważnienie gwarancji.

Specyfikacja techniczna

Nazwa urządzenia	Lodówka Turystyczna
Numer artykułu	KB-7524
	KB-7530
Zasilanie	220-240V~ 50/60Hz
	12V (DC)
Zużycie energii podczas pracy	48W
	58W

Główne części (patrz rysunek A)

- ① Przeliczni efektywności energetycznej ③ Wtyczka 12 V
- ② Przeliczni zimno/ciepło ④ Wtyczka 220-240 V

BEZPIECZEŃSTWO

Środki ostrożności

A OSTRZEŻENIE

- Niezastosowanie się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa nie pozwala producentowi ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia.
- Nigdy nie przemieszczaj urządzenia, ciągnąc za kabel, i upewnij się, że kabel nie zapłataje się.
- Urządzenie musi być umieszczone na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Urządzenie nie należy pozostawiać bez nadzoru, kiedy jest podłączone do zasilania.
- Urządzenie przeznaczone jest tylko do eksploatacji w gospodarstwie domowym, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8 roku życia, jeśli są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat. Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub braku doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

A PRZESTROGA

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie należy zanurzać przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie bądź w innej cieczy.

NOTYFIKACJA

- Nadaje się do użytku na kempingu
- Urządzenie może być podłączone do więcej niż jednego typu źródła energii.

- Nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIMI

- Wyjmij urządzenie i akcesoria z opakowania. Usuń naklejki, folię ochronną lub plastik z urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia lub po dłuższej przerwie wytrzyj wszystkie zdejmowane części wilgotną szmatką. Nigdy nie używaj produktów ściernych.

• Funkcja grzania nie jest przeznaczona do podgrzewania zimnego jedzenia.

• Urządzenie przeznaczone do konserwacji gorących potraw w wysokich temperaturach.

• Aby zapewnić funkcję chłodzenia, zalecamy umieszczenie w nim wstępnie schłodzonej żywności i napojów.

• Urządzenie można podłączyć do dwóch rodzajów zasilania, używając do tego celu różnych wtyczek.

• Aby podłączyć urządzenie do zwykłego domowego gniazdku elektrycznego, takiego jak w domu lub na kempingu, użyj wtyczki 220-240 V A.

- Aby podłączyć urządzenie do samochodowego gniazdku elektrycznego, użyj wtyczki 12 V A.
- Przeliczni między chłodzeniem a ogrzewaniem za pomocą przelącznika Cold/Hot A.

Przeliczni efektywności energetycznej

- Wybierz tryb efektywności energetycznej za pomocą przelącznika efektywności energetycznej A. Możesz wybrać opcję ECO lub MAX.
- UWAGA: To ustawienie działa tylko w przypadku korzystania z wtyczki 220-240 V, a nie z wtyczki 12 V.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem i konserwacją odciąż, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Wnętrze urządzenia należy czyścić raz w miesiącu.
- Wyczyść urządzenie od wewnętrz i od zewnętrz wodą z dodatkiem łagodnego detergenta.
- Wyczyść pokrywę wilgotną szmatką.
- Nigdy nie używaj ostrych i ściegających środków czyszczących, gąbek do szorowania ani drucianej włóczki, które uszkadzają urządzenie.
- Upewnić się, że do szczebel chłodzących nie dostała się wilgoć i nie zaruną ją w wodzie ani inną cieczą.
- W celu wyczyszczenia można łatwo zdjąć pokrywę z pudelka. Otwórz pokrywę 80% i podnieś pokrywę, teraz możesz ją zdjąć.
- Pod ponownym zamontowaniem pokrywy upewnij się, że wycięcia na pokrywie pasują do szczebel w pudelku.

UTYLIZACJA

- Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje dotyczące punktów zbiorki odpadów. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanek oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnego, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Wsparcie

Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć stronie [www.tristar.eu!](http://www.tristar.eu)

CS Użytkownik's płyta

Chłodnic box

PREDMLUVA

O toto dokumentu

Tato užívateľská príručka uvádza veškeré informace pro správné, bezpečné a efektívne používanie spotrebiteľa.

Než začnete spotrebiteľ používať, je treba si prečítať veškeré pokyny v této užívateľskej príručke a uistíť sa, že jem správne rozumie.

Toto užívateľskou príručku vždy uchovávejte na bezpečnom miestě v blízkosti spotrebiteľa pre budúci použití.

Tato príručka je pôvodne vypracovaná v anglickom. V prípade veškerých ďalších jazykov se jedná o preklad.

Obecné symboly

Symbol	Popis
VAROVÁNI	Sigálny slovo označujúci potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla vést k väčšinu zranení, či dokonca úmrtia, nebude-li odvŕdca.
UPOZORNENÍ	Sigálny slovo označujúci potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla vést k lehkému či stredného zranení, nebude-li odvŕdca.
ZNÁMENÍ	Znamení používané pro praktiky, ktoré nesouvisí s fyzickým zranením.
i	Označuje doplňujúci informácie alebo zdůraznení pokyny.
CE	Tento výrobek splňuje požadavky na shodu s platnými evropskými predpisy nebo smernicemi.
	Tento symbol slouží v Európskej unii k označeniu materiálu/účinku pre kontakt s potravinami, ktoré definuje nařízenie ES č. 1935/2004.
	Ve Francii platí: Výrobek nebo jeho obal lze recyklovat a jednotlivé díly musí být likvidovány odděleně. Dodržujte místopisné předpisy.
	V Itálii platí: Výrobek nebo jeho obal lze recyklovat a jednotlivé díly musí být likvidovány odděleně. Dodržujte místopisné předpisy.
	Zelená tečka je registrovaná ochranná známka Der GrünePunkt – Duales System Deutschland GmbH a je celosvetovo chránená ako ochranná známka. Logo môžu používať pouze zákazníci spoločnosti DSD GmbH, ktorí majú platnou smluvou opozúvajúcou ochranné známky, nebo spoločnosť zabyvajúci senátkádáním s odpady na území Spolkové republiky Nemecko. Platí toto pre produkty, ktoré sú vytvorené z recyklátových materiálov, ktoré sú využívané v elektrických a elektronických zariadeniach.
	Dvojité izolované spotrebiteľi sú namisto zemnícim vodičem vybaveny dvoma izolačními systémami. U dvojtý izolovaných spotrebiteľov není uzemnení, ani se k nim nájdú nepriopojit.
	Servis dvojtý izolovaných spotrebiteľov využaduje mimofádnou pěči a znaliost systému a měl by jej provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Náhradní díly pro dvojtý izolovaný spotrebiteľ musí být totožné jako díly, které nahrazují. Dvojtý izolovaný spotrebiteľ nesou označení „CLASS II“ nebo „DOUBLE INSULATED“. Mohou být označeny také symbole dvojtý izolace.

POPI SPOTREBIČE

Zamyšlené použití
Tento spotrebiteľ je určen pouze k použitiu ve vnitrih prostorach.

Tento spotrebiteľ je určen výhradne pre domáci a nekomerčné použitie.

Tento spotrebiteľ je určen k použitiu v domáco a podobných oblastach jak napr.:

- kuchynské prostredie pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- zemědělské usedlosti;
- pro klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostorech;
- prostředí typu penzion.

Tento spotrebiteľ není určen k používání osobami (včetně dětí) se sňavenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušenosťi a znalostí, pokud neobsahuje ohledně bezpečného používání spotrebiteľa.

Tento spotrebiteľ nemá používat děti mladší 8 let. Tento spotrebiteľ mohou osoby starší 8 let a lidé se sňavenými fyzickými, smyslovými nebo mentálnimi schopnostmi či nedostatkem zkušenosťi a znalostí používať, pouze pokud jsou pod dohledem nebo dostali instrukce týkající se bezpečného používání, a rozumí možným rizikám.

Děti se nesmí hrát se spotrebitelem. Udržujte spotrebiteľ a kabel mimo dosah dětí mladší 8 let a bez dozoru.

Přístroj by neměl být ovládán prostřednictvím externího časovače nebo odděleným dálkovým ovládáním.

Jiné použití spotrebiteľa, než je popsané v této užívateľskej príručke, se považuje za nesprávné použití, které může vést k zranění, poškození spotrebiteľa a zneplatnění záruky.

Technické specifikace

</