

G-Homa Schnellstart Anleitung



Type: EMW302WF

Herunterladen der App und Installation:

Laden Sie die G-Homa App im Apple App Store oder im Google Play Store herunter Anschließend installieren Sie bitte die App



Benutzer registrieren

Nach der Installation der G-Homa App benötigen Sie eine gültige E-Mail Anschrift um einen neuen Account zu erstellen und sich zu registrieren. (Ihr E-Mail Account wird benötigt damit Sie anschließend Ihr Passwort bestätigen können)



3

2

Eine WiFi Steckdose hinzufügen

A - Klicken Sie bitte auf das " + " Zeichen in der rechten oberen Ecke. Danach bitte auf "<u>Hinzufügen</u>" klicken

Folgen Sie jetzt bitte den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm



B - WiFi Steckdose verbinden



 C - WiFi Steckdose mit Verwendung des "Manuellen Modus" verbinden(AP – Access Point)



iOS Betriebssystem: Gehen Sie zur Startseite Ihres Smartphones:

SIM fehit 🕫	17:32	79 %	SIM fehit 1		79 % n			iehit 17:t	50 76 % 🗩 🔿
Nachrichten	Kalender Fotos	Kamera					57.0	WLAN	
		>>>>	P F	Flugmodus	0	D	1	G-Homa	? (j)
Wetter	Uhr Karten	Videos		WLAN	ev	2	NE	TZWERK WÄHLEN	
				Mobiles Netz	SIM feblt	>		360WiFi-1314	₽ ╤ ()
Notizen E	Erinnerungen Aktien	Game Center			and sound			WLAN 1234	₽ \$ ()
	$\bigcirc \bigcirc$			Mitteilungen		>		ev3	• ∻ () ≈ ()
Kompass /	Apple Watch App Store	Einstellungen	8	Kontrollzentrum		>		xianfuhuojia	• € • ≎ (j)
			C	Nicht stören		>		Anderes	
Telefon	Mail Safari	Musik					Au	f Netze hinweiser	n O

iOS Betriebssystem: Starten Sie die G-Homa App, Klicken Sie auf "Nächsten Schritt" und wählen Sie das Netzwerk. – Geben Sie bitte Ihr Netzwerk Passwort ein.

SIM fehit 🗢 17:32	79 % = 0	SIM fehit 🗢 G-H	17:51 76 % •		^{ehit} ≑	IT:41	78 % •
	RBINDEN	←Vernetzung der Steckdosen			Gerät		
CEINSTEllungen W-LAN	v 💽	WiFi Netzwerk: ev Passwort: WiFi Kennwort ei	ngeben		3	구 101	AUS
 G-Homa Wählen Sie ein Netzwer 	হ 🚺	WiFi	Netzwerk		Erfolg	reich Hinz	ugefügt
Wifi	? (j)	WLAN 1234	C0:61:18:12:E7:2C		1	Bestätig	t
NET	≈ (j)	ev	BC:96:80:E5:AE:B7				
	275	xianfuhuojia	40:25:C2:4C:CB:8D				
VERBUNDEN MI	T G-HOMA	Akt	ivierung				

Android Betriebssystem



Personalisierung Ihrer Smartsocket

Das Betriebssystem schlägt einen Gerätenamen vor (101, 102.....) Sie können diesen Namen nach Ihren Vorstellungen ändern

SIM fehit * 17:42 78 % •	SIM fehit ♥ 17:43 77 % ■>	SIM fehit * 17:43 77 % C
Gerät Gruppe	C→ HOMO ← 101 Einstellungen Zeitschaltungseinstellungen + Zeitschaltung hinzufügen > Grundeinstellungen Icon ♀ > Name	← Grundeinstellungen Icon 10 Name 10 Baenden Sichern
	Alarmeinstellungen	

Hinzufügen eines Fotos

•••••	G-Ho	oma	46 % → +
GE	RÄT	GRUI	PPE
\bigcirc		구 101	A
	000 301)	OFF _INE

Firmware update

••• 46 13:38 G-Homa	46 %	→ +	••000	46 13 G-H	oma	46 % 🂽 🗲
- 101 Einstellunger	ı		~	Firmwa	are Upda	ite
Grundeinstellungen		_	Version:			1.8.17
con	Ŧ	>	MAC:		AC:CF:23:	57:C7:0A
Name	101	>	Neue	Firmware 1 zum D	.8.26 ist ver ownload	fügbar
Firmware Update		>		Up	date	
Alarmeinstellungen						
Mitteilung hinzufügen		>				

Einstellen der Zeitschaltungen:

Wählen Sie """ für von Ihnen definierte Zeitschaltung. Wählen Sie """ für die automatische Zeitschaltung auf Basis der Sonnenaufgangs/Sonnenuntergangszeiten



6

5

Begrenzung der Max. Einschaltzeit

SIM tehit * 17:42 78 % ➡ CHAPTER Constraints * 17:42 %	•••••	← 101 Einsteilungen		
	Zeitschaltung einstellen +	Zeitschaltung einstellen +		
O 101 AUS	Zeitschaltung hinzufügen	Zeitschaltung hinzufügen		
		Max. Einschaltzeit		
	Max. Einschaltzeit	8 St.		
	8 St.	• • • • •		
		Beenden Fertig		
	Grundeinstellungen	6 St.		
	Icon \frown >	7 St.		
	I /	8 St.		
	Name 101 >	9 St. 10 St.		

7

Einstellung der "Countdown" Funktion



8

Einstellen der Gruppeneinstellungen:

A - Eine neue Gruppe hinzufügen:



B - Zeitschaltungen der Gruppe hinzufügen:



C - Geräte Kombinationen: Wählen Sie die WiFi Steckdose die sofort eingeschaltet werden soll und mit einer zeitlichen Verzögerung ausgeschaltet werden soll.

SIM fehit ♥ 17:47 77 % ■0 G-Homa	SIM fehit 🗢 17:47 G-Homa	77 % 📼	SIM fehit 🗢 17:47	77 % 🗩	siM fehit ≎ G-	17:47 77 % D
← Winterzeit Gruppeneinst	← Geräte Kombinatione	en (+)	← Gruppengeräte zufü	gen Fertig	← Geräte ł	Kombinationen $+$
Zeitschaltung hinzufügen			Alle auswählen		TT	AUS Jetzt ×
Grundeinstellungen			T 7		0 101	
Тур						
Name Winterzeit						
Gruppenkombinationen erstellen						
Gerätekombinationen 0						
Gruppe Löschen						

Alarm / Mitteilungs Einstellungen:

Sie können einen Alarm / eine Mitteilung für das ausgewählte Gerät eingeben.Bitte drücken Sie den EIN/AUS Knopf für 3 Sekunden. Der eingegebene Alarm / die eingegebene Mitteilung wird per E-Mail oder Push Nachricht gesendet.

A - Alam / Mitteilung hinzufügen:



B - Benachrichtigungseinstellungen:Benachrichtigungsart

SIM fehit ≈ 17:26 79 % ■) ⊠ G-Homa ×	SIM fehit ♥ 17:48 76 % ■) G-Homa	SIM fehit 🗢 17:48 76 % 🖿
Gerät Gruppe	← Systemeinstellungen	← Bitte wählen
? 嘂 ◎ +	Systemeinstellungen	Pushnachricht
	Tastenton AN / AUS	EMail
	Intervall Einstellung 30Sek.	
	Benachrichtigungsart	
	Feedback	
	Nach Updates suchen	
	Über G-Homa	

10

11

Passwort ändern:



Messung des Energieverbrauch's (Nur EMW302WF-CTL)

Bei Verwendung einer G-Homa Smartsocket mit der Funktion "Messung des Energieverbrauch's", drücken und schieben Sie die Smartsocket nach links. Tippen Sie auf das Icon um in das Einstellungsmenue zu gelangen. Geben Sie Ihren Stromtarif ein. Achtung: Achten Sie bei der Eingabe von zeitabhängigen Tarifen darauf, die Zeitperiode vollständig einzugeben.

