

Wireless build-in switch, Eingebauter Funkschalter, Draadloze inbouwschakelaar, Interrupteur sans fil intégré, Bezprzewodowy wbudowany przełącznik, Interruptor integrado inalámbrico



Specifications:


AC Input Voltage: 220V~240V, 50/60Hz.
Maximum distance: 50 m.
Maximum power: 400 W.
Operating temperature: -10 ~ 50 °C.
Warranty: 2 years

CE + R&TTE APPROVED
433.92 MHz.


smartwares safety & lighting b.v.	NL : 0900-2088888 lokale tarief BE : 070-233031 lokale tarief F : 0825 560 659
Broekakerweg 15 5126 BD Gilze The Netherlands	DE : 070-2330310762 140,00/MIN de Festnetz Mobile max. 4,22/MIN
www.smartwares.eu	UK : +44 (0) 845 230 1231 ES : +34 938427589
	CUSTOMER SERVICE




1




2



3





4



3 sec

5



GB

Preparation for use

- Turn off the power with the power switch in your meter cupboard.

Connecting the receiver (SH5-RBS-04A) to the power supply ①

- Connect the phase wire (brown) to L and connect the neutral wire (blue) to N.

Connecting the receiver to the lamp ②

- Connect the black wire of the lamp to the black terminal on the receiver and connect the blue wire from the lamp to the blue terminal on the receiver.

(Optional) Connecting the receiver to a light switch ③

Attention: Make sure nothing else is connected to the light switch.

Mounting the receiver

- Mount the receiver to the desired spot and switch on the power, with the power switch in your meter cupboard.

Pairing/disconnecting the receiver with/from a transmitter

- Press and hold the button on the receiver for 3 seconds and then release it ④. During this operation the LED starts to blink ⑤. Your receiver is now switched into the pairing mode.

Attention: The LED should blink only after releasing the button. If the LED starts to blink while holding the button, there will be no pairing.

- Press the "I" / "ON" button on the transmitter to pair it with a receiver. During this operation the LED on the receiver will light up. Press the "O" / "OFF" button on the transmitter to disconnect it from a receiver. During this operation the LED on the receiver turns off.

Attention: It is possible to pair a receiver with multiple transmitters, six memory positions are available.

Attention: When the LED on the receiver keeps blinking rapidly, the memory is full. Disconnect one transmitter or disconnect all links.

Operating receivers

- Press the "I" / "ON" button on the transmitter to turn on the receiver.

- Press the "O" / "OFF" button on the transmitter to turn off the receiver.

Disconnecting all links

- Press and hold the button on the receiver for 10 seconds ⑥.

- During this operation the LED starts to blink.

- When the LED on the receiver turns off, all links will be disconnected.

D

Benutzung vorbereiten

- Schalten Sie den Strom an Ihrem Verteilerkasten aus.

Empfänger (SH5-RBS-04A) am Stromkreis anschließen ①

- Schließen Sie das stromführende Kabel (braun) an L an und den Nullleiter (blau) an N.

Empfänger mit Lampe verbinden ②

- Schließen Sie das schwarze Kabel der Lampe an den schwarzen Terminal des Empfängers an und das blaue Kabel der Lampe an den blauen Terminal des Empfängers an.

(Optional) Empfänger an Lichtschalter anschließen ③

Achtung: An dem Lichtschalter darf kein weiterer Verbraucher angeschlossen sein.

Schließen Sie die beiden weißen Kabel an dem bestehenden Lichtschalter an.

Montieren des Empfängers

- Schrauben Sie den Empfänger an der gewünschten Stelle an und schalten Sie die Stromversorgung mit dem Hauptschalter an Ihrem Messschrank ein.

Verbindung/Trennung des Empfängers mit einem/von einem Transmitter

- Drücken und halten Sie die Taste am Empfänger 3 Sekunden lang und lassen Sie sie wieder los ④. Während dieses Vorgangs beginnt die LED zu blinken ⑤. Ihr Empfänger wurde jetzt in den Verbindungsmodus geschaltet.

Achtung: Die LED darf erst nach der Freigabe blinken. Wenn die LED beginnt zu blinken, während die Taste noch gedrückt wird, wird keine Verbindung aufgebaut.

- Drücken Sie die „I“ / „EIN“-Taste am Transmitter, um ihn mit dem Empfänger zu verbinden. Bei diesem Vorgang leuchtet die LED am Empfänger auf. Drücken Sie am Transmitter die „O“ / „AUS“-Taste, um ihn vom Empfänger zu trennen. Bei diesem Vorgang erlischt die LED am Empfänger.

Achtung: Es ist möglich, einen Empfänger mit mehreren Transmitten zu verbinden, es sind sechs Speicherstellen verfügbar.

Achtung: Wenn die LED am Empfänger weiterhin schnell blinkt, ist der Speicher voll. Trennen Sie einen Transmitter oder trennen Sie alle Verbindungen.

Bedienung der Empfänger

- Drücken Sie die Taste „I“ / „EIN“ am Transmitter, um den Empfänger einzuschalten.

- Drücken Sie die Taste „O“ / „AUS“ am Transmitter, um den Empfänger auszuschalten.

Pairing löschen (alle)

- Drücken und halten Sie die Taste am Empfänger 10 Sekunden lang ⑥.

- Während dieses Vorgangs beginnt die LED zu blinken.

- Wenn die LED am Empfänger erlischt, werden alle Verbindungen getrennt.

NL

Voorbereiding voor gebruik

- Schakel de stroom uit met de hoofdschakelaar in uw meterkast.

De ontvanger (SH5-RBS-04A) aansluiten met de stroomtoevoer ①

- Verbind de fasdraad (bruin) met L en de verbind de nuldraad (blauw) met N.

De ontvanger aansluiten met de lamp ②

- Verbind de zwarte draad van de lamp met de lamp en verbind de blauwe draad van de lamp met N.

(Optioneel) De ontvanger aansluiten op een lichtschakelaar ③

Let op! Op de lichtschakelaar mag niets anders aangesloten zijn.

Verbind de twee witte draden met de bestaande lichtschakelaar.

De ontvanger bevestigen

- Bevestig de ontvanger op de gewenste plek en schakel de stroom in met de hoofdschakelaar in uw meterkast.

De ontvanger met een zender koppelen of ontkoppelen

- Druk 3 seconden op de knop op de ontvanger en laat deze vervolgens los ④. Bij deze handeling gaat de LED knipperen ⑤. Uw ontvanger bevindt zich nu in de koppelmodus.

Let op! De LED mag pas knipperen na het loslaten. Als de LED gaat knipperen tijdens indrukken dan wordt er niet gekoppeld.

- Druk op „I“ / „ON“ op de zender om deze te koppelen. Bij deze handeling gaat de LED op de ontvanger branden. Druk op „O“ / „OFF“ op de zender om deze te ontkoppelen. Bij deze handeling doft de LED op de ontvanger.

Let op! Het is mogelijk om een ontvanger aan meerdere zenders te koppelen, zes geheugenaanpassingen zijn beschikbaar.

Let op! Wanneer de LED op de ontvanger snel blijft knipperen, zijn alle geheugenaanpassingen vol. Ontkoppel dan één ontvanger of maak alle koppelingen ongedaan.

Een ontvanger bedienen

- Druk „I“ / „ON“ op de zender om de ontvanger in te schakelen.

- Druk „O“ / „OFF“ op de zender om de ontvanger uit te schakelen.

Alle koppelingen ongedaan maken

- Druk 10 seconden op de knop op de ontvanger ⑥.

- Bij deze handeling gaat de LED knipperen.

- Zodra de LED doft zijn alle koppelingen ongedaan gemaakt.

F

Préparation avant utilisation

- Coupez l'alimentation avec l'interrupteur électrique dans votre armoire de compteur électrique.

Connexion du récepteur (SH5-RBS-04A) à l'alimentation électrique ①

- Branchez le fil de phase (marron) sur L et le fil neutre (bleu) sur N.

Connecter le récepteur à la lampe ②

- Branchez le fil noir de la lampe et le fil bleu venant de la lampe sur N.

(en option) Connexion du récepteur à un interrupteur de lampe ③

Attention : Rien d'autre ne peut se brancher à l'interrupteur de lampe.

- Connectez les deux fils blancs à l'interrupteur de lampe existant.

Monter le récepteur

- Vissez le récepteur à l'endroit voulu et allumez l'alimentation au commutateur secteur de l'armoire de compteur.

Connecter/Déconnecter le récepteur à un émetteur

- Maintenez le bouton du récepteur enfoncé pendant 3 secondes avant de relâcher ④. Pendant cette opération, la DEL commence à clignoter ⑤. Votre récepteur est à présent en mode de connexion.

Attention : La DEL doit clignoter uniquement une fois le bouton relâché. Si la DEL commence à clignoter lorsque le bouton est toujours enfoncé, aucune connexion ne se produira.

- Appuyez sur le bouton "I" / "ON" de l'émetteur pour le connecter à un récepteur. Pendant cette opération, la DEL du récepteur s'allumera. Appuyez sur le bouton "O" / "OFF" de l'émetteur pour déconnecter d'un récepteur. Pendant cette opération, la DEL du récepteur s'éteindra.

Attention : Il est possible de connecter un récepteur à plusieurs émetteurs, six positions de mémoire sont possibles.

Attention : Lorsque la DEL du récepteur continue à clignoter rapidement, la mémoire est pleine.

Déconnecter un émetteur ou déconnecter toutes les liaisons.

Utiliser les récepteurs

- Appuyez sur le bouton "I" / "ON" de l'émetteur pour mettre le récepteur en marche.

- Appuyez sur le bouton "O" / "OFF" de l'émetteur pour éteindre le récepteur.

Déconnecter tous les liens

- Maintenez le bouton du récepteur enfoncé pendant 10 secondes ⑥.

- Pendant cette opération, la DEL commence à clignoter.

- Lorsque la DEL du récepteur s'éteint, tous les liens seront déconnectés.

PL

Przygotowanie do użytkowania

- Wyłącz zasilanie za pomocą głównego wyłącznika zasilania na tablicy rozdzielczej.

Sposób podłączenia odbiornika (SH5-RBS-04A) do źródła zasilania ①

- Podłącz przewód fazowy (brązowy) do zacisku L, a przewód zerowy (niebieski) do zacisku N.

Sposób podłączenia odbiornika do lampy ②

- Podłącz czarny przewód lampy do zacisku ②, a niebieski przewód lampy do zacisku N.

(Opcjonalne) Podłączenie odbiornika do wyłącznika światła ③

Uwaga: Do wyłącznika światła nie może być podłączone żadne inne urządzenie.

- Podłącz dwa białe przewody do istniejącego wyłącznika światła.

Montaż odbiornika

- Odbiornik przyłożyć wkrótce w żądanym miejscu z włącz zasilanie za pomocą wyłącznika głównego w szafie miernika.

Łączenie/rozłączanie odbiornika z nadajnikiem

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk na odbiorniku, a następnie zwolnij go ④. W tym czasie kontrolka LED zacznie migać ⑤. Odbiornik pracuje teraz w trybie łączenia.

Uwaga: Kontrolka LED powinna migać tylko po zwolnieniu. Jeśli kontrolka LED zaczyna migać już w trakcie naciśkania, nie będzie połączona.

- Naciśnij przycisk "I" / "ON" na nadajniku, aby połączyć go z odbiornikiem. Podczas wykonywania tej czynności zaświeci się kontrolka LED na odbiorniku. Naciśnij przycisk "O" / "OFF" na nadajniku, aby przerwać połączenie z odbiornikiem. Podczas wykonywania tej czynności kontrolka LED na odbiorniku zgasi.

Uwaga: Możliwe jest połączenie odbiornika z wieloma nadajnikami; jest dostępne sześć miejsc pamięci.

Uwaga: Gdy kontrolka LED na odbiorniku nadal szybko migła, oznacza to, że pamięć jest pełna. Odłącz jeden nadajnik lub rozłącz wszystkie połączenia.

Użytkowanie odbiorników

- Aby włączyć odbiornik, naciśnij przycisk "I" / "ON" na nadajniku.

- Aby wyłączyć odbiornik, naciśnij przycisk "O" / "OFF" na nadajniku.

Rozłączanie wszystkich połączeń

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk na odbiorniku przez 10 sekund ⑥.

- W trakcie tej operacji kontrolka LED zaczyna migać.

- Gdy kontrolka LED na odbiorniku zgasi, wszystkie połączenia zostaną rozłączone.

Preparación para el uso

- Desconecte la corriente con el interruptor de corriente del armario del contador.

Conectar el receptor (SH5-RBS-04A) a la alimentación ①

- Conecte el cable de fase (marrón) con L y conecte el cable neutro (azul) a N.

Conectar el receptor con la lámpara ②

- Conecte el cable negro de la lámpara a ② y conecte el cable azul de la lámpara a N.

(Opcional) Conecte el receptor a un interruptor de la luz ③

Atención: no se puede conectar nada más al interruptor de la luz.

- Conecte los dos cables blancos al interruptor de la luz existente.

Montaje del receptor

- Atornille el receptor en la ubicación deseada y encienda la alimentación con el interruptor principal del cuadro eléctrico.

Conectar/desconectar el receptor de un transmisor

- Presione y mantenga el botón del receptor durante 3 segundos y suéltelo ④. Durante esta operación el LED comenzará a parpadear ⑤. El receptor estará en modo de conexión.

Atención: El LED solamente debe parpadear tras soltar el botón. Si el LED comienza a parpadear mientras pulsa el botón la conexión no se realizará.

- Pulse el botón "I" / "ON" del transmisor para conectarlo a un receptor. Durante esta operación se encenderá el LED del receptor. Pulse el botón "O" / "OFF" del transmisor para desconectarlo de un receptor. Durante esta operación se apagará el LED del receptor.

Atención: Es posible conectar un receptor a múltiples transmisores, dispone de seis posiciones de memoria.

Atención: Cuando el LED del receptor parpadea rápidamente, la memoria estará llena. Desconecte un transmisor o desconecte todas las conexiones.

Usar/o uso de receptores

- Pulse el botón "I" / "ON" en el transmisor para encender el receptor.

- Pulse el botón "O" / "OFF" en el transmisor para apagar el receptor.

Desconectar todas las conexiones

- Presione y mantenga el botón del receptor durante 10 segundos ⑥.

- Durante esta operación el LED comenzará a parpadear.

- Cuando el LED del receptor se apague se desconectarán todas las conexiones.


SH5-RBS-04A

Trådlös omkopplare för inbyggnad, Trådlös
innebygd bryter, Ασύρματος ενσωματωμένος
διακόπτης, Bezdrátový vestavěný vypínač,
Vezeték nélküli beépített kapcsoló, Întrerupător
wireless încorporat.




- GB Go to www.smartwares.eu to obtain manuals, product information, images and the document of conformity
- D Gehen Sie auf www.smartwares.eu, um Handbücher, Produktinformationen, Bilder und die Konformitätserklärung abzurufen.
- NL Ga naar www.smartwares.eu voor handleidingen, product informatie, afbeeldingen of het document van conformiteit
- F Visitez www.smartwares.eu pour obtenir les modes d'emploi, les informations concernant les produits, les images et la documentation de conformité du produit
- PL Wejdź na stronę www.smartwares.eu, aby uzyskać instrukcję, informacje o produkcie, zdjęcia oraz dokument zgodności
- E Acceda a www.smartwares.eu para obtener manuales, información de productos, imágenes y la documentación de cumplimiento
- S Gå till www.smartwares.eu för att hitta handböcker, produktinformation, bilder och deklarationen om överensstämmande
- NO Gå til www.smartwares.eu å få manualer, produktinformasjon, bilder og samsvarserklæringen
- GR Πηγαίνετε στο www.smartwares.eu για να αποκτήσετε εγχειρίδια, πληροφορίες για τη προϊόντα, εικόνες και το έγγραφο της αυμμόφωνης
- CZ Přejděte na stránku www.smartwares.eu a získajte návody, informaci o výrobku, obrázky a dokumenty o schodě navštívte stránky www.smartwares.eu
- H Ugorjon a www.smartwares.eu webhelyre a kezikönyvet, termékinformációk, képek és megfelelőségi dokumentumok letöltéséhez
- RO Acesați www.smartwares.eu pentru a obține manuale, informații ale produsului și documentul de conformitate


1




2



3




4



3 sec

6



10 sec

S

Förbereda för användning

- Stäng av strömmen med strömbrytaren i mätskäpet.

Ansluta mottagaren (SH5-RBS-04A) till strömförsljningen ①

- Anslut fasledningen (brun) till L och anslut nollledaren (blå) till N.

Ansluta mottagaren till lampan ②

- Anslut lampans svarta ledning till och anslut lampans blåa ledning till N.

(Tillval) Ansluta mottagaren till en belysningsströmställare ③

Observera: inget annat får anslutas till belysningsströmställaren.

- Anslut av två vita ledningarna till den befintliga belysningsströmställaren.

Montera mottagaren

- Skruva fast mottagaren på önskad plats och slå på strömmen med huvudströmbrytaren i ditt elskäp.

Länka/koppla bort mottagaren till en sändare

- a. Häll in knappen på mottagaren i 3 sekunder och släpp den sedan LED:n börjar blinka . Din mottagare är nu påslagen i länkningsläge.

Observera: LED:n ska endast blinka sedan du släpper knappen. Om LED:n börjar blinka medan knappen trycks in utföras ingen länkning.

- b. Tryck på knappen "I" / "ON" på sändaren för att länka den till din mottagare. Under denna åtgärd tänds LED:n på mottagaren. Tryck på knappen "O" / "OFF" på sändaren för att stänga av länken till mottagaren. Under denna åtgärd släcks LED:n på mottagaren.

Observera: det är möjligt att länka en mottagare till flera sändare. Sex minnespositioner är tillgängliga.

Observera: Om LED:n på mottagaren blinkar snabbt är minnet fullt. Stäng av länken till en sändare eller koppla bort alla länkar.

Använda mottagare

- a. Tryck på knappen "I" / "ON" på sändaren för att slå på mottagaren.

- b. Tryck på knappen "O" / "OFF" på sändaren för att slå av mottagaren.

Koppla bort alla länkar

- a. Häll in knappen på mottagaren i 10 sekunder .

LED:n börjar blinka.

- c. När LED:n på mottagaren stängs av är alla länkar bortkopplade.

NO

Klargöring för bruk

- Slå av strömmen med strömbrytaren i måleskapet ditt.

Tilkoble mottakeren (SH5-RBS-04A) til strømnettet ①

- Tilkoble fasledningen (brun) med L og koble den neutrale ledningen (blå) til N.

Tilkoble mottakeren til lampen ②

- Tilkoble den sorte ledningen fra lampen til og tilkoble den blå ledningen fra lampen til N.

(Alternativ) Tilkoble mottakeren til en lysbryter ③

OBS: ikke noe annet må være tilkoblet denne lysbryteren.

- Tilkoble de to hvite ledningene til den eksisterende lysbryteren.

Montere senderen

- Skru mottakeren på ønsket sted, og slå på hovedströmbrytaren i sikringsskapet ditt.

Koble mottakeren til/fra en sender

- a. Trykk og hold knappen på mottakeren i 3 sekunder, og slipp den Under denne operasjonen begynner LED-lyset å blinke . Mottakeren din slås nå til tilknytningsmodus.

OBS: LED-lyset skal bare blinke etter at du sliper. Hvis LED-lyset begynner å blinke imens du trykker, vil det ikke skje noen tilkobling.

- b. Trykk på "I" / "ON"-knappen på senderen for å koble den til en mottaker. Under denne operasjonen vil LED-lyset på mottakeren lyse. Trykk på "O" / "OFF"-knappen på senderen, for å koblen fra en mottaker. Under denne operasjonen vil LED-lyset på mottakeren slås av.

OBS: det er mulig å koble en mottaker til flere sender, seks minnestillinger er tilgjengelige.

OBS: Når lysdioden på mottakeren blinker raskt, er minnet fullt. Avslutt tilkoblingen til en sender, eller koble fra alle tilkoblinger.

Drift av mottakere

- a. Trykk på "I" / "ON"-knappen på senderen, for å slå på mottakeren.

- b. Trykk på "O" / "OFF"-knappen på senderen, for å slå av mottakeren.

Frankobling av alle tilkoblinger

- a. Trykk og hold knappen på mottakeren i 10 sekunder .

b. Under denne operasjonen begynner LED-lyset å blinke.

- c. Når LED-lyset på mottakeren slås av, vil alle linker kobles fra.

GR

Προετοιμασία χρήσης

- Κλείστε την παροχή ρεύματος από τον κεντρικό διακόπτη στο κουτί του μετρητή.

Σύνδεση του δέκτη (SH5-RBS-04A) στην παροχή ρεύματος ①

- Συνδέστε το καλώδιο φάσας (καφέ) στο L και συνδέστε το ουδέτερο καλώδιο (μπλε) στο N.

Σύνδεση του δέκτη με τη λάμψη ②

- Συνδέστε το μάύρο καλώδιο της λάμψης στο και συνδέστε το μπλε καλώδιο της λάμψης στο N.

(Προαιρετικά) Σύνδεση του δέκτη με διακόπτη φωτός ③

Προσοχή: δεν πρέπει να συνδέσετε άλλο στο διακόπτη φωτός.

Προσοχή: συνδέστε το δύο λευκά καλώδια με τον υπάρχοντα διακόπτη φωτός.

Τοποθέτηση του δέκτη

- Βιώστε τον δέκτη στο επιμήκυντο αριστερό και θέστε το σε λειτουργία με το κύριο διακόπτη στο μετρητή σας.

Σύνδεση / αποσύνδεση του δέκτη στον πομπό

- a. Πατήστε και κρατήστε το πομπό του δέκτη για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το . Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσθίνει . Ο δέκτης σας είναι τώρα ενεργοποιημένος στη λειτουργία σύνδεσης.

Προσοχή: Η LED στο δέκτη θα ανέψευται μόνο από το αριστερό. Εάν η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσθίνει κατά τη συμπίεση του δέκτη, δεν θα υπάρξει σύνδεση.

- b. Πατήστε το πομπό του δέκτη για 10 δευτερόλεπτα . Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσθίνει . Εάν θέσεις μηνής είναι διαθέσιμες,

Προσοχή: Όταν η λυχνία LED στο δέκτη συνεχίζει να αναβοσθίνει γρήγορα, η μηνή είναι πλήρης. Αποσύνδεστε ενώ πομπό ή αποσύνδεστε όλες τις συνέδεσης.

Δέκτες λειτουργίας

- a. Πατήστε το "I" / "ON" πομπό για να ενεργοποιήσετε το δέκτη.

- b. Πατήστε το πλήκτρο "O" / "OFF" στο πομπό για να απενεργοποιήσετε το δέκτη.

Αποσύνδεση όλων των συνέδεσμων

- a. Πατήστε και κρατήστε το πομπό του δέκτη για 10 δευτερόλεπτα .

b. Κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας, η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσθίνει .

c. Όταν η ενδεικτική λυχνία LED απενεργοποιηθεί, δόλιο ούτε συνέδεση θα αποσύνδεσθεί.

GR

Pregătirea pentru utilizare

- Opriți curentul cu ajutorul comutatorului de curent din tabelul de comandă.

Conectarea receptorului (SH5-RBS-04A) la sursa de alimentare ①

- Conectați firul conductor (maro) la L și conectați firul neutru (albastru) la N.

Conectarea receptorului la bec ②

- Conectați firul negru la și conectați firul alb/albastru din bec la N.

(Optional) Conectarea receptorului la un întrerupător de lumină ③

Atenție: înainte de a conecta întrerupătorul de lumină nu se mai poate conecta nimic altceva.

- Conectați cele două firuri de la întrerupătorul existent de lumină.

Instalarea receptorului

- Înșurubați receptorul în locul dorit și porniți curentul cu ajutorul întrerupătorului principal din tabelul de comandă.

Conectarea / deconectarea unui receptor la un transmițător

- a. Apăsați și țineți apăsat butonul de pe receptor timp de 3 secunde și apoi eliberați-l . În timpul acestui procedeu LED-ul începe să pălpiae . Receptorul este acum pornit în modul de conexiune.

Atenție: LED-ul trebuie să pălpiae după eliberarea butonului. Dacă LED-ul începe să pălpiae în timpul apăsării butonului, nu se va forma conexiune.

- b. Apăsați butonul "I" / "ON" de pe transmițător pentru a-l conecta la receptor. În timpul acestui procedeu se va aprinde LED-ul de pe receptor. Apăsați butonul "O" / "OFF" de pe transmițător pentru a-l deconecta. În timpul acestui procedeu se va stinge LED-ul de pe receptor.

Atenție: este posibilă conectarea receptorului la mai multe transmițătoare, săse poziții de memorie sunt disponibile.

- Atenție:** Când LED-ul receptorului începe să pălpiae des, memoria este plină. Deconectați transmițătorul sau deconectați toate conexiunile.

Utilizare receptoare

- a. Apăsați butonul "I" / "ON" de pe transmițător pentru a porni receptorul.

- b. Apăsați butonul "O" / "OFF" de pe transmițător pentru a opri receptorul.

Deconectarea tuturor conexiunilor

- a. Apăsați și țineți apăsat butonul de pe receptor timp de 10 secunde .

b. În timpul acestui procedeu LED-ul începe să pălpiae.

- c. Când LED-ul de pe receptor se stingă, toate conexiunile vor fi deconectate.