



**DE - LED-Licht Bedeutung**

Gelbe	LED leuchtet auf	: WiFi-Netzwerk ist nicht angeschlossen oder fehlerhaft.
Gelbe	LED-Leuchte blinkt	: WiFi-Netzwerk ist nicht angeschlossen oder fehlerhaft.
Grünes	LED-Licht auf	: Home Scenario
Grüne	LED-Leuchte blinkt	: Gerätestatus hinzufügen
Blaue	LED-Licht auf	: Away Scenario
Blaue	LED-Leuchte blinkt	: K1 Connector befindet sich im Netzkonfigurationsstatus
Violett	LED-Licht auf	: Sleep Scenario
Weiß	LED-Licht auf	: Selbstdefiniertes Szenario

- \* K1 Connector alarmiert und die rote LED blinkt, wenn eine Alarmmeldung empfangen wird.
- \* Um den Alarm zu stoppen, drücken Sie die Taste am K1-Connector.
- \* Langzeitalarm + rote LED blinkt: Illegaler Einbruchalarm
- \* Kurzalarm + rotes Licht blinkt: Gefahrenalarm
- \* Löschen des K1 Connector;
  - Gehen Sie über den  Hauptbildschirm zu den Einstellungen 



**NL - LED-licht betekenis**

Geel	LED lampje aan	: WiFi-netwerk is niet aangesloten of defect.
Geel	LED lampje knippert	: WiFi-netwerk is niet aangesloten of defect.
Groen	LED lampje aan	: Thuis scenario (Home)
Groen	LED lampje knippert	: Apparaatstatus toevoegen (add)
Blauw	LED lampje aan	: Weg scenario (Away)
Blauw	LED lampje knippert	: K1 Connector staat op netconfiguratiestatus
Paars	LED lampje aan	: Slaap scenario (Sleep)
Paars	LED lampje knippert	: Apparaatstatus toevoegen (add)
Wit	LED lampje aan	: Zelf gedefinieerd

- \* K1 Connector alarmeert en rode LED knippert als het een alarmbericht ontvangt.
- \* Alarmering stoppen, druk op de toets van de K1 Connector
- \* Langdurige alarmering + rode LED knippert: Illegaal inbraakalarm
- \* Korte alarmering + rood licht knippert: Gevaarlijk alarm
- \* K1 Connector loskoppelen;
  - Ga via het  hoofdscherm naar instellingen 

**FR - Signification lumineuse DEL**

DEL jaune s'allume	: Réseau WiFi n'est pas connecté ou en panne
DEL jaune clignote	: Réseau WiFi n'est pas connecté ou en panne
DEL verte s'allume	: Scénario d'accueil
DEL vert clignote	: Ajout de l'état du équipement
DEL bleue s'allume	: Scénario d'éloignement
DEL bleu clignote	: K1 Le connecteur est en état de configuration net
DEL violet allumé	: Scénario dormir
DEL violet clignote	: Ajout de l'état du équipement
DEL blanche allumée	: Scénario auto-défini

- \* K1 Les alertes du connecteur et la LED rouge clignotent lorsqu'il reçoit un message d'alarme.
- \* Arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton du connecteur K1.
- \* Alarme longue durée + LED rouge clignote: Alarme intrusion illégale
- \* Alarme courte + voyant rouge clignote: Alarme dangereuse
- \* Déconnexion du K1 Connector
  - Accédez aux paramètres  via l'écran principal 

**EN - Permissions**

- Please set the relevant permissions after installation is complete.  
The setting page will be different among different brands of mobile phone.  
Incorrect settings will affect message push function
- \* Run in background - App auto-launch - Trust this app

**DE - Berechtigungen**

- Bitte stellen Sie nach erfolgter Installation die entsprechenden Berechtigungen ein.  
Die Einstellungsseite wird sich von Handy-Marke zu Handy-Marke unterscheiden.  
Falsche Einstellungen wirken sich auf die Push-Funktion aus.
- \* Im Hintergrund laufen - App Autostart - Vertrauen Sie dieser App

**NL - Rechten**

- Stel de relevante rechten in nadat de installatie voltooid is.  
De instellingenpagina zal verschillen per merk mobiele telefoon.  
Onjuiste instellingen hebben invloed op de bericht push-functie.
- \* Op de achtergrond uitvoeren - Automatisch starten - Vertrouw deze applicatie

**FR - Permissions**

- Veillez définir les permissions correspondantes une fois l'installation terminée.  
La page de configuration sera différente selon les marques de téléphones mobiles.  
Des réglages incorrects affecteront la fonction de poussée du message.
- \* Exécuter en arrière-plan - Lancement automatique - Faites confiance à cette application

**SF40GA11 Connector K1**

Input	: AC 240V, 50/60Hz
Standby power	: < 1W
RF distance	: Up to 100m
Switching life	: Up to 50.000 times
WiFi Frequency	: 2.4GHz WPA/WPA2

ELRO Europe | www.elro.eu

Postbus 9607 - Box E800

1006 GC Amsterdam - The Netherlands



GUARANTEE

Wireless Frequency: 868MHz



# Quick Start Guide

English - Deutsch - Nederlands - Français

SF40GA11 K1 Connector



**K1 CONNECTOR**  
ELRO CONNECTS K1  
ELRO K1 |  | Internet

Home is not a place, it's a feeling


1

EN Download the "ELRO Connects" app.  
1- Then you must first register.

DE Laden Sie die App "ELRO Connects" herunter.  
1- Jetzt müssen Sie sich registrieren.

NL Download de app "ELRO Connects".  
1- Vervolgens moet u zich eerst registreren.

FR Téléchargez l'application "ELRO Connects".  
1- Puis vous devez d'abord vous inscrire.



2


EN After registering go back to "Login" and enter e-mail and password.

DE Nach der Registrierung gehen Sie zurück zu "Login" und geben Sie E-Mail und Passwort ein.

NL Na registreren gaat u terug naar "Inloggen" en voert u e-mail en wachtwoord in.

FR Après l'enregistrement retourner à "Login" et entrer e-mail et mot de passe.

Password - Passwort - Wachtwoord - Mot de passe



-1-


3

EN Place the K1 in an electrical outlet and follow the instructions.

DE Stecken Sie den K1 in eine Steckdose und befolgen Sie die Anweisungen.

NL Plaats de K1 in een stopcontact en volg de aanwijzing.

FR Placez le K1 dans une prise de courant et suivez les instructions.




4

EN The Wifi network is automatically found, enter password and connect.

DE Das Wifi-Netzwerk wird automatisch gefunden, geben Sie das Passwort ein und verbinden Sie sich.

NL Het Wifi-netwerk wordt automatisch gevonden, voer het wachtwoord in maak verbinding.

FR Le réseau Wifi est automatiquement trouvé, entrez le mot de passe et connectez-vous.



-2-


5

EN The K1 Connector is now connected to your Wifi network. For more possibilities and functions see the App.

DE Der K1 Connector wurde jetzt mit Ihrem Wifi-Netzwerk verbunden. Weitere Möglichkeiten und Funktionen finden Sie in der App.

NL De K1 Connector wordt nu met uw Wifi netwerk verbonden. Voor meer mogelijkheden en functies zie de App.

FR Le connecteur K1 est maintenant connecté à votre réseau Wi-Fi. Pour plus de possibilités et de fonctions voir l'App.



#### EN - LED light meaning

Yellow	LED light on	: WiFi network is not connected or failure
Yellow	LED light flashes	: WiFi network is not connected or failure
Green	LED light on	: Home Scenario
Green	LED light flashes	: Add device status
Blue	LED light on	: Away Scenario
Blue	LED light flashes	: K1 Connector is on Network configuration status
Purple	LED light on	: Sleep Scenario
Purple	LED light flashes	: Add device status
White	LED light on	: Self defined Scenario

\* K1 Connector alerts and red LED flashes when it receives an alarm message.

\* Stop alarm, press the button on the K1 Connector.

\* Long-time alarm + red LED flashes: Illegal intrusion alarm

\* Short alarm + red light flashes: Hazardous alarm

\* Disconnecting the K1 connector;

- Go to settings through the main screen

-3-