





# ★★★ TRISTAR



EN | Instruction manual  
NL | Gebruiksaanwijzing  
FR | Mode d'emploi  
DE | Bedienungsanleitung  
ES | Manual de usuario  
PT | Manual de utilizador  
IT | Manuele utente  
SV | Bruksanvisning  
PL | Instrukcja obsługi  
CS | Návod na použití  
SK | Návod na použitie

VE-5721  
VE-5722  
VE-5724  
VE-5725

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG /  
DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI /  
BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTI / POPIS SOUČÁSTI



v oblasti vystavenej priamemu slnečnému  
svetlu,  
v oblasti, kde je pravdepodobné ošpliechanie  
vodou,  
v blízkosti kúpeľne, sprchy alebo bazénu.  
• **VAROVANIE:** Kábel neovíjajte okolo hlavnej  
časti zariadenia, a to počas a ani po skončení  
používania.  
• **VAROVANIE:** Pri nesprávnom používaní  
zariadenia môže dôjsť k zraneniam.  
• Toto zariadenie je určené iba na používanie v  
domácnosti a na podobné účely a smie sa  
používať, napríklad:

- V kuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch,  
kanceláriách a v iných profesionálnych priestoroch.
- Smú ho používať klienti hotelov, motelov a iných priestorov,  
ktoré majú ubytovací charakter.
- V turistických ubytovniach.
- Na farmách.



Tento produkt spĺňa požiadavky na zhodu podľa platných predpisov  
alebo smerníc EÚ.



Elektroodpad by sa nemal likvidovať spolu s domovým odpadom.  
Recyklujte ho v zariadeniach, ktoré sú na to určené. Poradenstvo v  
oblasti recyklácie získate na miestnom úrade alebo v miestnom  
obchode.

#### POPIS KOMPONENTOV

1. Regulátory nastavenia rýchlosti
2. Tlačidlo otáčania
3. Ventilátor
4. Gombík nastavenia uhla

#### PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Spotrebič a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo spotrebiča odstráňte  
nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrecko.
- Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to,  
aby okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento  
výrobok nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.

#### POUŽÍVANIE

- Regulátor nastavenia rýchlosti nastavte do požadovanej polohy.
- Ak chcete, aby sa hlava ventilátora otáčala, zatlačte tlačidlo otáčania.
- Na zastavenie otáčania hlavy ventilátora povytiahnite tlačidlo otáčania.
- Sklon hlavy ventilátora sa môže upraviť nahor alebo nadol, ak ho  
chcete upraviť, uvoľnite nastavovací gombík, nastavte ventilátor do  
požadovaného uhla a zaistíte nastavovací gombík.


#### ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Spotrebič čistite mäkkou vlhkou handričkou. Nikdy nepoužívajte drsné  
a abrazívne čistiace prostriedky, drsné kuchynské špongie alebo  
oceľovú vlnu, ktoré zariadenie poškodzujú.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.  
Zariadenie nie je vhodné do umývačky riadu.

#### ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu  
s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom  
stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento  
symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na  
túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné  
recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotrebičov výraznou  
mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o  
zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Swardvenstraat 65  
5048 AV Tilburg | The Netherlands

